

Philips
CD-Soundmaschine mit
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ3830



CD-Ripping und USB-Direktwiedergabe

mit komfortabler motorisierter CD-Lade

Legen Sie einfach Ihre CD in die motorisierte CD-Lade, und rippen Sie mithilfe des eleganten und kompakten AZ3830 Musik, und speichern Sie sie auf einem USB-Gerät oder MP3-Player. Genießen Sie dank 2 x 4 W RMS-Leistung starken Sound.

Erstellen Sie eigene digitale Musiksammlungen

- Rippen Sie Ihre Lieblings-CDs auf MP3
- MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte
- 10 Stunden MP3-CD- oder 20 Stunden WMA-CD-Musikwiedergabe

Satter Sound, den Sie hören und fühlen können

- Bassreflex-Lautsprechersysteme bieten starke und tiefe Bässe
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Gesamtausgangsleistung 2 x 4 W RMS

Bedienungsfreundlich

- Digitale MP3-Aufnahme per Tastendruck – kein Computer notwendig
- Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff
- Digitaler UKW-/MW-Tuner mit 25 Speicherplätzen

PHILIPS

Daten

Audio-Wiedergabe

- Lademechanismus: Motorisiert, Einschub
- Wiedergabemedien: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- programmierbare Titel: 20

Sound

- Sinus-Ausgangsleistung (RMS): 2 x 4 W
- Soundsystem: Stereo
- Lautsprecher-Typen: Bassreflex-Lautsprechersystem
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Lautsprecherdurchmesser: 3"
- Lautstärkeregelung: Drehregler

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW, MW
- Autom. digitales Tuning
- Antenne: UKW-Antenne

Anschlussmöglichkeiten

- USB: USB-Host

- Aux-Eingang
- Kopfhörer: 3,5 mm

Komfort

- Displaytyp: LCD
- Hintergrundbeleuchtung
- Fernbedienung: Multifunktional

Leistung

- Netzstrom
- Batterietyp: LR20
- Akkuspannung: 1,5 V
- Anzahl der Batterien: 6

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Benutzerhandbuch, Garantiezertifikat

Abmessungen

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 410 x 187 x 307 mm
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 358,4 x 140,6 x 260 mm
- Gewicht: 2,22 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 3,15 kg

Besonderheiten

USB Direct für MP3/WMA-Musik

Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.

Dynamic Bass Boost

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

MP3-Aufnahme per Tastendruck

Schließen Sie den USB-Massenspeicher einfach an den USB-Anschluss Ihres Philips Audiosystems an, und übertragen Sie Ihre Lieblingsmusik von CD auf Ihr USB-Gerät oder Ihren MP3-Player. Ein Tastendruck genügt, kein Computer notwendig.

Motorisierte CD-Lade

Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff



Ausstellungsdatum
2013-05-10

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 25172
EAN: 87 12581 30131 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com