

Philips
Ηχοσύστημα με CD με
Dynamic Bass Boost

DAB
CD

AZB500B



Απολαύστε τη μουσική παντού

Ακούστε δυνατά τη μουσική σας εν κινήσει με αυτό το φορητό στερεοφωνικό σύστημα που είναι εξοπλισμένο με DAB, ραδιόφωνο FM και αναπαραγωγή πολλών τύπων CD

Η απόλυτη εμπειρία ακρόασης

- DAB+, DAB και FM, για ολοκληρωμένη ραδιοφωνική εμπειρία
- Αναπαραγωγή δίσκων CD, CD-R και CD-RW

Εύκολη χρήση

- Δυνατότητα προγρ. 20 κομματιών CD
- Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD, για την προσωπική σας μουσική απόλαυση
- Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Πλούσιος και καθαρός ήχος

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

DAB+, DAB και FM

Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) είναι ένας νέος τρόπος ραδιοφωνικής μετάδοσης μέσω δικτύου επίγειων πομπών, εκτός από την αναλογική μετάδοση FM. Παρέχει περισσότερες επιλογές και καλύτερη μετάδοση πληροφοριών με πεντακάθαρη ποιότητα ήχου, καθώς ο δέκτης κλειδώνει στο ισχυρότερο σήμα που εντοπίζει. Με τους ψηφιακούς σταθμούς DAB+ ή DAB, οι συχνότητες δεν χρειάζεται να απομνημονεύονται, ενώ τα ηχοσυστήματα συντονίζονται βάσει του ονόματος του σταθμού κι έτσι δεν υπάρχουν διπλές εγγραφές.

Dynamic Bass Boost



Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.



Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD



Με τις λειτουργίες τυχασίας αναπαραγωγής/ επανάληψης, καταργείται η πλήξη που προκαλείται μοιραία όταν ακούμε συνεχώς τη μουσική μας με την ίδια σειρά. Αφού φορτώσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στη συσκευή, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε μία από αυτές τις λειτουργίες -τυχαία αναπαραγωγή ή επανάληψη- και τα κομμάτια θα ακούγονται με διαφορετική σειρά. Απολαύστε μια διαφορετική και μοναδική εμπειρία μουσικής κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή!

ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (3,5 χιλ.)



Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και απολαύστε όλη σας τη μουσική από τις φορητές συσκευές και τον υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε τη συσκευή σας στην είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ ηχείων Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών. Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε να απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή απευθείας σε ένα σετ ηχείων κορυφαίας ποιότητας. Η Philips απλώς προσφέρει πολύ καλύτερο ήχο.

Προδιαγραφές

Αναπαραγωγή ήχου

- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Επάνω
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, Επανάληψη αναπαραγωγής, Λειτουργία Shuffle
- Προγραμματιζόμενα κομμάτια: 20

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- DAB/DAB+: Εμφάνιση πληροφοριών, Μενού, Έξυπνη σάρωση
- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
- RDS: Τύπος προγράμματος, Radio Text, Όνομα σταθμού
- Τύπος κεραίας: Τηλεσκοπική

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 X 1W
- Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικός
- Διάμετρος ηχείου: 3"
- Έλεγχος έντασης: περιστροφικός

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Άνεση

- Τύπος οθόνης: LCD

Συνδεσιμότητα

- Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ: (είσοδος ήχου)

Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: LR14
- Τάση μπαταρίας: 1,5 volt
- Αριθμός μπαταριών: 6
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220V - 240V

Αξεσουά

- Καλώδιο ρεύματος
- Εγγύηση: Φυλλάδιο εγγύησης
- Εγχειρίδιο χρήσης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 326 x 275 x 158 χιλιοστά
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 300 x 240 x 133 χιλιοστά
- Βάρος: 2 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 2,4 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2019-11-03

Έκδοση: 1.0.4

12 NC: 8670 001 19786
EAN: 04 89518 56035 20

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com