

Philips  
Přenosný DVD přehrávač



PET742



## Delší požitek z filmů na cestách

Vychutnejte si filmy kdykoli a kdekoli! Přenosný DVD přehrávač PET742 obsahuje 7" otočný displej TFT LCD umožňující skvělý zážitek ze sledování. Na cestách si můžete dopřát až 5hodinové potěšení z filmů ve formátu DVD/DivX<sup>®</sup>/MPEG, hudby ve formátu MP3-CD/CD a fotografií JPEG.

### Přehrávejte filmy, hudbu a fotografie na cestách

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilní
- Certifikát DivX pro vylepšené přehrávání videí DivX
- Přehrávání MP3-CD, CD a CD-RW
- Prohlížení obrázků JPEG z obrazového disku

### Obohat'te svůj zážitek z audiovizuální zábavy

- 7" otočný barevný LCD panel zvyšující flexibilitu zobrazení
- Vychutnejte si sledování filmů v širokouhlém formátu 16:9
- Vestavěné stereofonní reproduktory

### Zvláštní funkce pro vaše pohodlí

- Až 5hodinové přehrávání díky vestavěné baterii\*
- Síťový adaptér, adaptér do auta a kabel AV součástí balení
- Pro snadné použití v autě dodáváno montážní pouzdro do auta

# PHILIPS

## Přednosti

### 5 hodin díky vestavěné baterii\*

Tento přehrávač Philips je vybaven kompaktní vestavěnou baterií, která zaručuje dlouhotrvající napájení. Na jedno nabití lze dosáhnout až 5hodinového trvalého potěšení z přehrávání filmů či hudby nebo prohlížení fotografií. Nabíjení je skutečně snadné – stačí připojit napájecí kabel.

### 7" otočný barevný LCD panel

7" otočný barevný LCD panel zvyšující flexibilitu zobrazení

### Montážní pouzdro do auta

Připevněte jednoduše přenosný DVD přehrávač na opěrku hlavy v autě. Filmy na DVD se pak můžete bavit i na cestách.

### Certifikace DivX

Podpora kodeku DivX<sup>®</sup> zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX<sup>®</sup>. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD.

### Přehrávání MP3-CD, CD a CD-RW

Formát MP3 představuje revoluční kompresní technologii, s jejíž pomocí lze velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou zmenšit až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita

zvuku. Na jeden disk CD lze uložit až 10 hodin hudby.

### Vychutnejte si sledování filmů 16:9

Prohlížejte si a sdílejte své filmy a digitální fotografie s rodinou a s přáteli. Širokoúhlý poměr stran 16:9 je standardem pro univerzální televizní vysílání i digitální vysílání ve vysokém rozlišení. Přirozený formát poměru stran 16:9 znamená sledování videa bez pruhů nahoře a dole i bez ztráty kvality, ke které dochází při vyvažování, upravující velikost obrazu pro různě veliké obrazovky.



# Specifikace

## Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky (palce): 7 palec
- Rozlišení: 480 (š) x 234 (v) x 3 (RGB)
- Typ obrazovky: LCD TFT
- Jas: 120 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastní poměr (typický): 250:1
- typ LCD panelu: Antireflexní polarizátor
- Oblast sledování: 154,1 x 86,6 mm
- Reakční doba (typická): 30 ms

## Zvuk

- Výstupní výkon: Zvukový výkon 250 mW RMS (vest. repr.)
- Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon RMS 5 mW (sluchátka)
- Odstup signál/šum: >80 dB (linkový výstup), >76 dB (sluchátka), >62 dB (vestavěné reproduktory)

## Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD, Obrazové disky CD, Standard SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Režimy přehrávání disků: Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Funkce Opakovat, Zvětšení
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC
- Kompresní formáty: DivX, MPEG4

## Přehrávání zvuku

- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3
- Média pro přehrávání: CD, CD-RW, MP3-CD,

## CD-R

- Podporované systémy souborů: ISO-9660, Joliet

## Možnosti připojení

- Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V, 1 A
- Konektor sluchátek: 3,5mm stereo sluchátka 1x
- Výstup AV: Kompozitní (CVBS) x 1

## Pohodlí

- Indikace nabíjení baterií: Ano
- Otřesuvzdorný: Ano

## Příslušenství

- Síťový adaptér: 9 V ss, 1 A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Kabely: 1 x kabel AV
- Dálkový ovladač: AY5521 tenký dálkový ovladač
- Uživatelský manuál: Vícejazyčný
- Sada do auta: adaptér do zapalovače cigaret, 12 V DC

## Spotřeba

- Typ baterie: Vestavěná baterie
- Výdrž baterie: Až 5 hodin\*

## Rozměry

- Rozměry master kartonu: 225 x 270 x 245 mm
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
- Hmotnost velkoobchodního balení: 3,9 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 233 x 251 x 70 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 195 x 39 x 153 mm
- Typ balení: D-box
- Hmotnost výrobku: 0,77 kg



Datum vydání 2017-04-05

Verze: 1.0.5

12 NC: 8670 000 50502  
EAN: 87 12581 46959 7© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

\* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivXNetworks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.

\* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na používání a nastavení.

\* Výdrž baterie je dána jejich používáním a nastavením.

\* Výdrž baterie je přibližná a může se měnit v závislosti na podmínkách použití. Optimalizace výdrže baterie lze dosáhnout snížením podsvícení LCD displeje na minimum, připojením sluchátek (nevyužíváním vestavěných reproduktorů), poslechem na střední úrovni hlasitosti a používáním výrobku při pokojové teplotě.