

Philips
Přístroj pro přehrávání CD
disků

MP3

AZ1846



Užijte si skvělý zvuk všude, kam půjdete

Chcete osvobodit své oblíbené digitální melodie z přenosného hudebního přehrávače a vychutnat si je všechny na výkonných reproduktorech? Díky rozhraní USB Direct přístroje pro přehrávání disků CD AZ1846 společnosti Philips je to možné! Navíc přístroj obsahuje funkci digitálního nahrávání MP3 jediným dotekem - bez použití PC.

Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte

- Reprosoustavy Bass Reflex pro hluboký a silný zvuk
- Širokopásmové reproduktory 10 cm pro silný zvuk
- Zvuk MAX Sound pro okamžité zvýšení výkonu
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Celkový výstupní výkon 2 x 2 W RMS

Hudební zážitek z více zdrojů

- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
- Digitální ladění předvoleb stanic

Snadné použití

- Nahrávání MP3 jedním stisknutím bez použití počítače
- Připojení MP3 pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Praktické dálkové ovládání

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Reprosoustavy Bass Reflex



Reprosoustavy Bass Reflex zajistují reprodukci hlubokých basů. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového proudění pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hluboké basy s nižším zkreslením. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

MAX Sound



Zvuková technologie MAX Sound zajistuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basových tónů, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby

došlo k maximálnímu zvýraznění basů a hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW



Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

USB Direct pro přehrávání formátů MP3/WMA



V režimu USB Direct můžete jednoduše vybrat hudbu na paměťovém disku USB a přehrát veškerý obsah. Jediné, co je třeba provést, je zapojit paměťový disk USB a nechat přehrát hudbu nebo exportovat obsah ze zařízení.

Záznam MP3 stisknutím jediného tlačítka



není k dispozici

Připojení MP3 pro přenosnou hudbu



Připojení MP3 umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.



Specifikace

Přehrávání zvuku

- Typ zavádění: Horní
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání
- programovatelné skladby: 20

Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Vstup Aux: Připojení MP3
- Sluchátka: 3,5 mm

Tuner/přijem/vysílání

- Anténa: Anténa VKV
- Pásmo tuneru: VKV, SV
- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 40

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 2 W
- Vylepšení zvuku: MAX Sound, Dynamic Bass Boost
- Zvukový systém: Stereo
- Průměr reproduktoru: 4"
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
- Typ reproduktorů: Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

- Povrchová úprava: Kov
- Typ reproduktorů: Reproduktory

Pohodlí

- Počet znaků displeje: 5
- Typ displeje: LCD

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský manuál, Záruční list
- Dálkový ovladač: Ano

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H):
420 x 168 x 240 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 457 x 283 x 210 mm
- Hmotnost: 2,8 kg
- Hmotnost včetně balení: 3,7 kg

Spotřeba

- Typ baterie: LR20
- Napětí baterie: 1,5 V
- Napájení ze sítě: ano
- Počet baterií: 6

Nahrávání zvuku

- Média pro nahrávání: Zařízení USB
- Režimy nahrávání USB: Okamžité nahrávání, Naprogramované skladby, Jediný disk, Jediná skladba
- Zdroje nahrávání USB: CD



Datum vydání 2009-05-12

Verze: 3.0.9

12 NC: 8670 000 36218
EAN: 87 12581 38843 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com