

PHILIPS

Hub USB C

5 salidas

HDMI

Puerto USB

PD USB tipo C

SWV6135G



El hub USB-C se expande a 5 puertos mini

Es compatible con HDMI

USB-C se expande a 5 puertos: HDMI, 2 puertos USB-C PD y 2 puertos USB-A.

Todo en uno para tus necesidades comerciales

- Salida HDMI que proporciona video y audio digitales de alta definición
- Puerto USB-C con suministro de energía
- Varios puertos USB-C y USB-A
- Admite transferencia de datos USB 3.0
- USB 3.0 es compatible con versiones anteriores
- Compatible con 4K a 30 Hz

Completa solución de suministro de energía

- Funciona con dispositivos USB

Destacados

Salida de HDMI



HDMI es una conexión digital directa que puede transportar video en alta definición y también audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI.



Varios puertos USB-C y USB-A

Varios puertos USB-C y USB-A te permiten ampliar tu MacBook/MacBook Pro u otro dispositivo con USB-C para conectar todos los dispositivos USB que necesites mientras se carga a través de un cargador USB-C.

Compatible con 4K a 30 Hz

Admite una resolución HDMI 4K de alta velocidad a 30 fps.

Puerto USB-C con suministro de energía

USB-C es el conector de carga más reciente que se utiliza en dispositivos portátiles como teléfonos celulares, tablets y cámaras para exteriores. El suministro de energía es un estándar USB para suministrar alimentación y define el estándar de suministro de 15 W, 27 W, 45 W y hasta 100 W.

Compatible con USB 3.0.

Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 5 Gbps USB 3.0.

Caja externa

Cantidad de envases para consumo: 12
GTIN: 1 48 95229 11309 8

Caja interna

Cantidad de envases para consumo: 1
GTIN: 2 48 95229 11309 5

Compatibilidad

Compatible con: Universal, Teléfonos móviles, Reproductores de MP3, PCs y computadoras portátiles, Unidades GPS

Dimensiones del envase

Altura: 9,5 cm

Ancho: 7,5 cm

Profundidad: 3,5 cm

Cantidad de productos incluidos: 1

EAN: 48 95229 11309 1

