

PHILIPS

Chargeur USB

30 000 mAh

Ports de chargement USB A et USB C

QC 3.0 et PD

Blanc

DLP1930CW



Bloc d'alimentation puissant avec un ensemble d'alimentation de secours portable

Rechargez vos appareils partout et quand vous le souhaitez avec une grande capacité de 30 000 mA h offrant plus d'une charge complète. 3 ports USB avec sortie USB-A et USB-C. Rechargez rapidement votre appareil avec un port USB-C PD3.0 max 20 W ou USB-A avec une sortie QC3/0 max 18 W.

Capacité de charge supérieure

- Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités
- Technologie Quick Charge pour optimiser la vitesse de chargement
- 50% charge en 30 minutes
- Chargement avec câble USB C bénéficiant de l'alimentation programmable (PPS)
- Les 3 ports USB rechargent trois appareils simultanément

Alimentation portable

- Rechargez vos appareils à volonté sur la route
- Fonctionne n'importe où – idéal lorsque vous n'avez pas de source d'alimentation à votre portée
- Recharge rapide avec USB-C PD3.0 20 W ou USB-A avec QC3.0 18 W

Confirmation de fonctionnement immédiate

- Écran ACL pour le voyant d'alimentation

Caractéristiques

Écran ACL pour l'état de l'alimentation

Écran ACL pour le voyant d'alimentation

Alimentation programmable (PPS)

L'alimentation programmable (PPS) est une norme pour la technologie de chargement rapide des appareils USB-C. Cette technologie règle la tension et le courant en temps réel, selon l'état de charge de l'appareil, lui fournissant une puissance

maximale. Une façon intelligente et sécuritaire de réduire le temps de chargement.

Protection intelligente

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

Recharge rapide par USB-C ou USB-A

Rechargez rapidement votre appareil avec un port USB-C PD3.0 max 20 W ou USB-A avec une sortie QC3.0 max 18 W.



Spécifications

Accessoires

Manuel d'utilisation: Manuel d'utilisation

Câbles: Câble USB-C

Alimentation

Résultat: USB et type C 5 V/3 A

Alimentation: USB C\MICRO USB 5 V/2 A

Capacité de la batterie: 30 000 mAh 111 Wh

Carton externe

Nombre d'emballages consommateur: 21

Carton externe (L x l x H): 39 x 35 x 23 cm

Carton externe (L x l x H):

15,4 x 13,8 x 9,1 pouce(s)

Poids brut: 15,96 kg

Poids net: 12,978 kg

Poids à vide: 2,982 kg

Poids brut: 35,185 lb

Poids net: 28,611 lb

Poids à vide: 6,574 lb

GTIN: 1 48 95229 13428 4

Dimensions de l'emballage

Nombre de produits inclus: 1

Dimensions de l'emballage (L x H x P):

9,5 x 19,5 x 5 cm

Dimensions de l'emballage (L x H x P):

3,7 x 7,7 x 2 pouce(s)

Poids brut: 0,698 kg

Poids net: 0,618 kg

Poids à vide: 0,08 kg

Poids brut: 1,539 lb

Poids net: 1,362 lb

Poids à vide: 0,176 lb

NEA: 48 95229 13428 7

Dimensions du produit

Dimensions du produit (L x H x P):

7,2 x 14,2 x 4,09 cm

Dimensions du produit (L x H x P):

2,8 x 5,6 x 1,6 pouce(s)

Poids: 0,618 kg

Poids: 1,362 lb

Carton interne

Nombre d'emballages consommateur: 7

Carton interne (L x l x H): 36,5 x 11 x 20,5 cm

Carton interne (L x l x H):

14,4 x 4,3 x 8,1 pouce(s)

GTIN: 2 48 95229 13428 1

