



Philips
Sistema de
entretenimiento con base y
refuerzo dinámico de
graves

- USB directo
- Sintonizador digital FM
- MP3 Link



DC185

Disfruta de la música de tu iPod y MP3 a todo volumen

Philips DC185 libera la música de tu iPod y te permite escucharla a todo volumen con potencia de 2x2W. Comparte todas tus canciones y anima cualquier fiesta o simplemente conecta tu dispositivo USB para disfrutar de tu música favorita vayas donde vayas.

Enriquece tu experiencia acústica

- Reproduce y carga tu iPod
- USB directo para reproducción en MP3/WMA

Rendimiento excelente en un diseño compacto

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Potencia de salida total de RMS de 2x2W

Fácil de usar

- Sintonización digital FM y presintonías
- Conexión de entrada auxiliar para reproductor MP3 portátil

PHILIPS

Especificaciones

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod touch, iPod classic, iPod nano 3ra. generación, iPod 5ta generación, iPod con pantalla color, Mini iPod, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación

Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada auxiliar
- Audífonos: 3,5 mm

Reproducción de audio

- Modo de reproducción para base: Carga de iPod, Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior, Avance y retroceso rápido
- Soporte de reproducción: Unidad flash USB
- Pistas programables: 20

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store
- Antena: Antena FM
- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 20

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 X 2 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de

graves

- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen
- Diámetro del altavoz: 3 pulg.

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Comodidad

- Tipo de pantalla: LCD
- Comodidad para el usuario: Temporizador

Potencia

- Alimentación
- Tipo de batería: C / LR14 alcalina
- Voltaje de la batería: 1,5 V
- Número de baterías: 6

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna, Cable de entrada estéreo de 3,5 mm, Manual del usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 348 x 127 x 238 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 373 x 157 x 262 mm

Destacados

Reproduce y carga tu iPod

Disfruta de tu música favorita en MP3 mientras cargas tu iPod. La base te permite conectar tu iPod directamente en el sistema de entretenimiento para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido increíble. Además, puedes cargar tu iPod durante la reproducción sin preocuparte por la batería. Usa el control remoto para navegar, seleccionar y reproducir música mientras tu iPod se carga en la base.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.



Fecha de publicación
2013-05-10

Versión: 1.0.7

12 NC: 8670 000 39149
UPC: 6 09585 15382 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.