

Philips
Sistema mini Hi-Fi

MP3

FWM35



Riproduzione MP3 con audio eccezionale

Soddisfa tutte le tue esigenze musicali con il sistema mini Hi-Fi MP3 FWM35 che offre un audio eccezionale. Potrai ascoltare 30 ore della tua musica su CD MP3 preferita. Inoltre, è talmente facile da usare che il divertimento è assicurato!

Arricchisci la tua esperienza audio

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex a 2 vie per un audio potente
- Potenza musicale 2x30W RMS/2x60W

Più ascolto, più divertimento

- Changer a 3 dischi per la riproduzione di musica nei formati WMA e CD-MP3
- Piastra cassette Dual Logic con riproduzione automatica
- 30 ore di riproduzione di musica in formato MP3-CD

Impostazioni audio personalizzate

- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost a 3 fasi

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Audio

- **Potenza in uscita:** Potenza musicale 2x30W RMS/2x60W
- **perfezionamento audio:** 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost a 3 fasi

Altoparlanti

- **Altoparlante principale:** 2 vie, Tweeter da 2", Woofers da 5,25", Sistema altoparlanti Bass Reflex
- **Numero di altoparlanti:** 2

Riproduzione audio

- **tecnologia piastra a cassette:** Full Logical
- **Modalità riproduzione cassette:** Avanzamento/riavvolgimento veloci
- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- **Modalità riproduzione dischi:** 99 brani programmabili, Ripeti brano/disco/programma, Ripetizione casuale
- **Tipo caricatore:** CD Changer a 3 dischi
- **Numero piastre:** 2
- **Numero di dischi:** 3

Registrazione audio

- **Registrazione nastri migliorata:** livello di registrazione automatico, avvio sincronizzato registrazione CD

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione

- Sintonia digitale automatica
- **RDS:** News, Tipo di programma, Testo radio, Impostazione orologio RDS, Nome stazione
- **Stazioni preimpostate:** 40

- **Bande del sintonizzatore:** FM, OM
- **Sintonizzatore migliorato:** Auto Store, Facile installazione (Plug and Play)

Connettività

- **Ingresso Aux:** ingresso
- **Cuffia:** 3,5 mm
- **Altri collegamenti:** Antenna FM, Antenna OM

Convenienza

- **Sveglia:** Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Spegnimento automatico
- **Orologio:** Su display principale
- **Tipo display:** FTD
- **Standby Eco Power:** 1 W
- **Indicazioni:** Modalità DIM

Accessori

- **Accessori inclusi:** Cavo di alimentazione CA, Antenna FM/OM
- **Telecomando:** 21 tasti

Dimensioni

- **Dimensioni set (L x A x P):** 265 x 310 x 367 mm
- **Dimensioni altoparlante principale (L x A x P):** 248 x 310 x 195 mm
- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 611 x 411 x 440 mm
- **Peso incluso imballaggio:** 15.6 Kg

Alimentazione

- **Alimentazione:** 200-240 V, 50 Hz
- **Consumo energetico in stand-by:** < 1 W

Caratteristiche principali del prodotto

Potenza musicale 2x30W RMS/2x60W

Altoparlanti Bass Reflex 2 vie

30 ore di musica su CD-MP3

Changer a 3 dischi per formati WMA e CD-MP3

Piastra cassette Dual Logic

Dynamic Bass Boost a 3 fasi

controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.



Data di rilascio
2007-12-07

Versione: 5.0

12 NC: 9073 100 12445
EAN: 87 10895 86624 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com