



Philips
Mini glasbeni sistem

Bluetooth®



FX10

Mogočna glasba prek brežžične povezave

Prek povezave Bluetooth® brezžično pretakajte glasbo iz katerekoli pametne naprave. Dvojni ojačevalnik zagotavlja boljšo kakovost zvoka, skupna izhodna moč 230 W RMS pa poskrbi za udarno moč glasbe.

Glasba MP3 iz več virov

- Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona
- Združljivo z MP3-CD
- Uživate v skladbah MP3 neposredno iz prenosnih naprav USB
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Močan zvok, ki ga slišite in občutite

- Maksimalen zvok za takojšnjo ojačitev moči
- Dvojni ojačevalnik za boljšo kakovost zvoka

Priročen in enostaven za uporabo

- Priključek za televizor ali predvajalnik DVD
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

PHILIPS

Specifikacije

Zvok

- Skupna moč (RMS): 230 W
- Izboljšava zvoka: Maksimalen zvok
- Izhodna moč: 230 W

Zvočniki

- Glavni zvočnik: 5,1 cm visokotonski zvočnik, 2-sistemska, Sistem zvočnikov Bass Reflex, 5,25-palčni (13,3 cm) nizkotonec
- Število zvočnikov: 2

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Število plošč: 1
- Vrsta nalagalnika: Pladenj
- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Načini predvajanja plošč: Ponovi enega/ploščo/program, Naključno predvajanje, Hitro previjanje naprej/nazaj, Iskanje naslednje/prejšnje skladbe, Ponovno predvajanje, Programiranje 20 posnetkov
- Načini neposredne povezave USB: Hitro nazaj/naprej, Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja, Programirano predvajanje, Ponovitev, Naključno, Zaustavitev

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: Stereo FM
- Samodejna digitalna naravnava
- Prednastavljene postaje: 20

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Izklopni časovnik, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu
- Vrsta zaslona: Zaslona VFD

Povezljivost

- Priključki za zvok: Aux vhod RCA
- Profili Bluetooth: A2DP
- Avdio vhod (3,5 mm)

Dodatna oprema

- Daljinski upravljalnik: 21 tipk
- Priložena dodatna oprema: Uporabniški priročnik, vodnik za hiter začetek, Garancijska knjižica

Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 280 x 118 x 230 mm
- Širina zvočnika: 204 mm
- Višina zvočnika: 309 mm
- Globina zvočnika: 145 mm
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 497 x 367 x 280 mm
- Neto teža: 4,1 kg

Napajanje

- Napajanje: 110-240 V



Značilnosti

Pretakajte glasbo prek povezave Bluetooth™



Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Maksimalen zvok



Tehnologija maksimalnega zvoka doseže takojšnjo okrepitev nizkih tonov, do skrajnosti poveča izkoristek glasnosti in v hipu doseže najprepričljivejšo reprodukcijo zvoka že samo z dotikom gumba. Napredno elektronsko vezje kalibrira obstoječe nastavitve zvoka in glasnosti ter v trenutku brez popačenja čim bolj okrepi nizke tone in glasnost. Končni rezultat je opazna ojačitev zvočnega spektra in glasnosti. Glasbi tako podaljšamo rok trajanja.

Uživajte v skladbah MP3 neposredno iz naprav

Uživajte v skladbah MP3 neposredno iz prenosnih naprav USB



Datum izdaje 2022-04-29

Različica: 2.1.4

12 NC: 8670 001 34195
EAN: 69 59033 84812 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com