

Philips
Interne drive

DVD
18x ReWriter

SPD6003BD



Beschrijf en label uw DVD's

Betrouwbaarheid en compatibiliteit

Het interne DVD-RW-station van Philips leest en schrijft niet alleen DVD-, dual layer- en CD-formaten, maar maakt ook uitstekende labels direct op de disc. Het is snel, eenvoudig te installeren, zeer betrouwbaar en ontworpen door de mede-uitvinder van de optische media.

Wees getuige van de nieuwste technologie

- Station met LightScribe-functie
- Met DVD-RAM vergroot u uw opslagcapaciteit

Superieure prestaties

- 8x schrijfsnelheid op DVD+R DL
- Opslagcapaciteit van 8,5 GB op een enkelzijdige dubbellaagse disc
- 18x schrijfsnelheid

Extreme betrouwbaarheid en robuustheid

- Dynamische kalibratie garandeert schrijfkwaliteit bij hoge snelheid
- Veilig en betrouwbaar herschrijven met Seamless Link

Gebruiksgemak

- CD- en DVD-brander en printer ineen
- Keer de disc om en label deze in drie stappen

PHILIPS
sense and simplicity

Interne drive
DVD 18x ReWriter

Specificaties

Connectiviteit

- **Interface:** IDE-interface (ATAPI)
- **Ander aansluitingen:** 12 V DC in, aansluiting voor IDE-interface, Master/Slave-omschakeling, Analoge audio links/rechts uit, aansluiting voor gelijkstroom, Digitale audio uit

Gebruiksgemak

- **Gemakkelijk te installeren:** Plug & Play
- **Gebruiksgemak:** Stap voor stap handleiding

Accessoires

- **Meegedeleverde accessoires:** 4 montageschroeven, CD-ROM met software en handleiding, LightScribe-discs, Snelle installatiehandleiding, Gebruikershandleiding

Systeemvereisten

- **Ruimte op harde schijf:** 650 MB
- **PC-besturingssysteem:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Processor:** Pentium 4-processor, 1,3 GHz of hoger
- **RAM-geheugen:** 128 MB

Afmetingen

- **Gewicht van het product:** <0,9 kg
- **Afmetingen van het product (BxDxH):** 146 x 170 x 42 mm

Voeding

- **Adaptertype:** Gelijkspanning 5 V/12 V
- **Energieverbruik:** 25 W

Technische specificaties

- **Vochtigheid:** 15% - 80% RH (zonder condensvorming)
- **Temperatuurbereik in bedrijf:** 5 - 50 °C
- **Veiligheidsnormen:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-normen:** EN55022, EMS5024, FCC deel 15
- **Temperatuurbereik voor opslag:** - 40 - 65 °C

Binnendoos

- **I2NC:** 908210008578
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97628 2
- **Brutogewicht:** 1,2 kg
- **Hoogte:** 260 mm
- **Lengte:** 210 mm
- **Hoeveelheid:** 1
- **Breedte:** 107 mm

Omdoos

- **I2NC:** 908210008578
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97629 9
- **Brutogewicht:** 2 kg
- **Hoogte:** 230 mm
- **Lengte:** 270 mm
- **Hoeveelheid:** 2
- **Breedte:** 230 mm

Buitenkant doos 2

- **I2NC:** 9082 100 07867
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97630 5
- **Hoeveelheid:** 128

Gegevens van de verpakking

- **I2NC:** 908210008578
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97628 2
- **Brutogewicht:** 1,2 kg
- **Hoogte:** 260 mm
- **Lengte:** 210 mm
- **Breedte:** 107 mm

Leessnelheid

- **Toegangstijd:** 160 ms
- **Buffergrootte:** 2 MB
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec) bij CAV
- **DVD-ROM:** 16x (21.600 kB/sec) bij CAV
- **RAM:** 5x (6750 kB/sec) bij PCAV

Herschrijfsnelheid

- **CD-RW:** 24x (3600 kB/sec) bij CAV
- **DVD+RW:** 8x (10.800 kB/sec) bij CLV
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sec) bij CLV

Software

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

Schrijfsnelheid

- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec) bij CAV
- **DVD+R:** 18x (24.300 kB/sec) by CAV
- **DVD+R DL:** 8x (10.800 kB/sec) bij Z-CLV
- **DVD-R:** 18x (24.300 kB/sec) by CAV
- **DVD-R DL:** 8x (10.800 kB/sec) bij Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12x (16.200 kB/sec) by PCAV

SPD6003BD/00

Productkenmerken

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling maakt vlekken markerstijfen en onhandige zelfklevende etiketten overbodig! Draai gewoon uw CD-R/CD-RW of DVD-R/DVD-RW met speciale coating om, plaats deze opnieuw in het station en 'brand' fantastische labels met het uiterlijk en de kwaliteit van professionele zeefdruklabels. U kunt tekst en persoonlijke afbeeldingen combineren met de meegeleverde software en u kunt zelfs later nog wat op het label toevoegen. Nog nooit was het zo eenvoudig om uw films, muziek, foto's en gegevensbestanden te vinden.

Dynamische kalibratie

Dynamische kalibratie optimaliseert DVD-schrijfkwaliteit van DVD+RW-stations met hoge snelheid.

Brander en printer in één

De LightScribe-technologie voegt de functie waarmee u labels kunt afdrukken toe aan uw CD- en DVD-brander.

Seamless Link

Seamless Link voorkomt dat discs worden beschadigd door schrijffouten.

Opslagcapaciteit van 8,5 GB

Enkelzijdige dubbellaagse disc met een opslagcapaciteit van 8,5 GB

DVD-RAM

Dit multifunctionele station ondersteunt DVD-RAM-formaat, waardoor het CD's, DVD-ROM's en DVD-RAM's ondersteunt.



Publicatiedatum
2007-10-29

Versie: 3.0

I2 NC: 8670 000 28781
EAN: 87 12581 32777 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com