



Philips
Филтър за защита от
пrenaпpeжeниe зa
дoмaшнo кинo

8 гнезда

1800 J

2 м

3680 W 16 A

SPN5085B



Защита без проблеми за вашите ценни устройства

Конструиран с цел да предпазва и да работи с високи показатели, този филтър за защита от пренапрежение използва усъвършенствани технологии, с които техниката да се предпазва от пикове в електрическото напрежение. Електронната схема на Power Blocker® автоматично изключва електрозахранването на вашата система, за да я предпази от следващи такива пикове.

Абсолютна защита

- 2700 джаула
- Защитени телефонни връзки
- Защитени коаксиални връзки
- Блокиране на захранването

Вградени удобства

- 8 гнезда
- Захранващ кабел 3 м
- Вградено подреждане на кабелите

Лесна употреба

- Вградени автоматични контакти за безопасност на деца
- Индикатори за защита без проблеми

PHILIPS

Спецификации

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 16 x 51 x 5,5 см
- Нето тегло: 0,91 кг
- Бруто тегло: 1,04 кг
- Тегло на опаковката: 0,13 кг
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 11252 0
- Тип опаковка: Карта
- Начин на поставяне: И двете

Външен кашон

- Външен кашон (Л x Ш x В): 42,5 x 18,5 x 33,5 см
- Нето тегло: 5,46 кг
- Бруто тегло: 6,56 кг
- Тегло на опаковката: 1,1 кг
- Брой потребителски опаковки: 6
- GTIN: 1 48 95229 11252 7

Размери на продукта

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 15,5 x 45,5 x 5 см
- Тегло: 0,91 кг

Акценти

2700 джаула

Предотвратете загуби от хиляди лева във вашите електронни устройства.

Защитени телефонни връзки

Тези съединители се свързват с кабел RJ11, като пренасочват телефонната линия през филтъра за защита от пренапрежение, за да бъде тя защитена от превишени напрежения и краткотрайни пикове.

Защитени коаксиални връзки

Съединителите насочват коаксиалния сигнал през филтъра за защита от пренапрежение, за да бъде защитен от пренапрежение и краткотрайни пикове.

Блокиране на захранването

Автоматично изключва захранването към свързаните устройства.

8 гнезда

Превръща един контакт в осем, като дава възможност да включвате няколко устройства в един контакт.

Захранващ кабел 3 м

Осигурява захранване на устройството, което може да е отдалечено до 3 м от контакта.

Подреждане на кабелите

Устройство за подреждане на кабелите, което позволява насочването на кабели в едно и също направление за по-организиран изглед

автоматични контакти за безопасност на деца

Помага за предпазване на децата от случаен токов удар.

Индикатори за защита

Светодиодни светлини ви позволяват да разберете дали вашият филтър против пренапрежения работи добре.



Дата на издаване
2020-12-28

Версия: 4.0.12

12 NC: 8670 000 70315
EAN: 08 71258 15759 08

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com