



Philips
CD-Soundmachine

DVD



AZ5836

Nyd din yndlings-DVD

Film, fotos og musik

Du kan nu nyde dine yndlingsfilm, musik og fotos på dit TV med alt-i-én DVD-Soundmachine AZ5836. Lad dig oversvømme af kraftfuld lyd med basreflekshøjttalere og en samlet udgangseffekt på 2 x 4 W. Du kan få endnu flere muligheder til musikafspilning med direkte USB.

Alt hvad du har brug for

- Karaoke til endeløs karaoke-underholdning derhjemme
- Afspil DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) og Picture CD
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Kraftig lyd, du både kan høre og føle

- MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
- Basreflekshøjttalere til dyb, kraftfuld lyd

Brugervenlig

- Digital indst. med faste indstillinger
- Praktisk fjernbetjening
- Stereokassettebåndoptager med automatisk stop

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

MAX Sound



MAX Sound teknologi frembringer en øjeblikkelig basforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.

Basreflekshøjttalere



Basreflekshøjttalere leverer en dyb basoplevelse. De afviger fra traditionelle højttalere ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere forløbet af lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Sammen med den egentlige

basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Stereokassettebåndoptager med automatisk stop

Stereokassettebåndoptager med automatisk stop

Karaoke



Karaoke-funktionen på din DVD-afspiller sikrer dig endeløs underholdning og de bedste lyd- og sangoplevelser. Du kan forbedre din sang ved at slå "ekko"-effekten til. Ved hjælp af tastaturet kan du vælge det toneleje, der passer bedst til netop din stemme.

Afspil DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) og Picture CD



Afspil DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) og Picture CD

Lyd

- Equalizer: 3 bånd
- Højttalertyper: Bass reflex-højttalersystem
- Lydforbedring: MAX Sound, Diskant- og basregulering, Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: Stereo
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke drejeknap
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 4,0 W

Højttalere

- Overflade: Metal
- Indbyggede højttalere: 2
- Højttalertechnologi: Max BASS Port
- Højttalertyper: Højttalere

Videoafspilning

- Diskafspilningstilstand: A-B-gentagelse, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, Introscan, OSD, Pause, PBC, Slow Motion, Zoom
- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, DVD-Video, Picture CD, Video-CD/SVCD

Audio Playback

- kassettebåndoptager-teknologi: Mekanisk
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Diskafspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning
- Ilægningstype: Top
- Kassettebåndoptager(e): 1

Lydoptagelse

- Optagelsesmedie: Bånd
- Optagelsesforbedring: Synkroniseret cd-optagelsesstart

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenne: AM-antenne, FM-antenne
- Automatisk digital indstilling
- Tunerbånd: FM, mW

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang: Stereolyd (3,5 mm stik) 1x
- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Videoudgang - analog: Video (3,5 mm stik) 1 x
- USB: USB-vært

Komfort

- Baggrundsbelysning
- Baggrundsbelysning: Orange
- Skærmtype: LCD

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Lyd/videokabel, Brugervejledning, Garanticertifikat
- Fjernbetjening

Dimensioner

- Mål på emballage (B x H x D): 548 x 345 x 210 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 520 x 178 x 287 mm
- Vægt: 4,1 kg
- Vægt inkl. emballage: 5,4 kg



Udgivelsesdato
2009-05-12

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 37291
EAN: 87 12581 40864 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com