

Philips
Langaton puhelinvastaaja



TU7372

Kaksitoiminen tekstiviestipuhelin

Innovaation edelläkävijä

Zenia 300 on kotituotteiden aatelia – nyt sinäkin voit hankkia tämän hienostuneen ja käytännöllisen puhelimen.

Ylivertaista käyttömukavuutta monipakkauksella

- Vauvan äänet välittyvät huoneesta toiseen.
- Puhu usealle henkilölle samanaikaisesti neuvottelupuhelutoiminnon avulla
- Maksuton sisäpuhelin – Maksuttomia puheluita kuulokkeesta toiseen

Koe paras äänenlaatu

- Kaksisuuntainen handsfree-yhteys mahdollistaa luonnollisen keskustelun
- Moniääniset soittoäänit kuulostavat aidoilta ja luonnollisilta

Ota kaikki irti viestikokemuksestasi

- Tekstiviestit kiinteälle linjalle
- Ennakoiva Eatoni-tekstinsyöttö nopeuttaa tekstiviestien kirjoittamista
- Voit luoda useita PIN-koodilla suojattuja postilaatikoita

Hyödynnä helppokäyttöistä teknologiaa

- Nestekidenäytön taustavalo helpottaa käyttöä pimeässä
- Ohjauspainike ja karusellivalikko valikkoselausta varten
- Vastaaajan käyttö tukiasemasta ja luurista

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Taustavalo
- Taustaväri: Sininen
- Ruudun halkaisija: 4,0 cm
- Kuvaruututyppi: LCD TFT

Ääni

- **Tukiaseman soittoäänät:** Instrumentaaliset, Moniääniset, Soittoäänien tallennus
- **Luurin soittoäänät:** Instrumentaaliset
- **Äänenvoimakkuuden säätö:** digitaalinen, Äänenvoimakkuussäätö kierto/pakkaus

Käytön mukavuutta

- Automaattinen kantoaluevaroitin
- **Tukiaseman painikkeet:** Linja, Soitonsiirto, Äänenvoimakkuuden säätö, Täydellinen näppäimistö, Edellisen numeron uudelleenvalinta, Ääniviestien tallennus paikallisesti, Vastaajan painikkeet, Hakupainike
- Ladattu-ilmainen
- Lataus vähissä -ilmainen
- **Karusellikuvakkeet:** Puhelinmuistio, Vastaaja, Viestit, Tekstiviestit, Sisäpuhelin, Verkko, Extra, Tukiasema, Luuri, Soittajaluettelo
- Kello ja kalenteri
- **Iskukestävyys:** 120 cm
- **Toiminto:** Soittoäänien vaimennustoiminto, Ohjaus edullisimpaan verkkoon, Puhelujen hintatiedot, Herätyskello, Lapsenvahtitoiminto, Mikrofonin mykistys, Ketjuvalinta, Suora häiriönestotilaan siirto, Pikapainikkeet, Näppäimistölukko, Ilmaispuhelin luurista toiseen
- **Luurin painikkeet:** Linja, Ohjauksenpainike, Peruutus/toisto, Numerovalintänäppäimistö, Kaiutin, Soittajaluettelo, Puhelinmuistio
- **Kiinteät kuvakkeet:** Vastaajasanoma, Virtataso, Alueella / alueen ulkopuolella, Ulkoiset/sisäiset puhelut, Kaiutin, Lukitsemattomat, Hiljainen, Tekstiviestit
- Kuulokeliitäntä
- **Tekstirivit:** 4
- **Usean tukiaseman mahdollisuus:** 4
- **Usean luurin mahdollisuus:** 8
- **Tekstinsyöttö:** Eatoni
- Värihälytys
- **Omat VIP-soittoäänät:** 3
- Äänenvoimakkuuden säätö

Tarvikkeet

- **Kuulokkeet:** Monokuulokkeet

Green-sarjan tekniset tiedot

- Eco-muotoilu
- Halogeeniton kotelo
- **Pakkausmateriaali:** Pahvi
- **Pakkaustyyppi:** Lahjapakkaus

Mitat

- **Tukiaseman mitat:** 140 x 103 x 60 mm (S x L x K)
- **Tukiaseman paino:** 211 g
- **Laatikon mitat (L x K x S):** 420 x 122 x 190 mm
- **Rungon väri:** Hopea
- **Muotoilu:** Tukiasemasta erillinen luuri
- **Luurin mitat:** 121 x 46 x 30 mm (S x L x K)
- **Luurin paino:** 114 g
- **Käyttölämpötila:** 0°C - 40°C
- **Varastointilämpötila:** 25°C - 70°C
- **Paino pakattuna:** 1625 kg

Virta

- **Ympäristön lämpötila:** 5 - 40 °C
- **Pariston malli:** NiMH
- **Latausaika:** 12 tuntia h
- **Akkutyppi:** Ladattava
- **Valmiusaika:** jopa 250 h
- **Puheaika:** jopa 16 h

Verkko-ominaisuudet

- **Antenni:** Fast-valintatekniikka, Integroitu tukiasemaan, Integroitu luuriin
- **Yhteensopiva:** GAP
- **Valintatyppi:** Äänivalinta, Pulssi

Operaattorin vaatimukset

- Tekstiviestit
- Soittajan tunnistus
- Soittajan tunnistus puhelujonossa
- Operaattoreiden puhelinmuistio

Vastaaja

- Plug & Play -vastaaja
- **Tallennuskapasiteetti:** 55 min (enintään)
- Viestilaskuri tukiasemassa
- Viestin etsintä pikahallulla
- Keskeytys toiston aikana
- Lähtevä VIP-sanoma
- Puheluseulonta
- Vastaajan etäkäyttö

Muistikapasiteetti

- **Yhteinen puhelinmuistio (nimi & nro):** 255 nimeä ja numeroa
- **Tallennustilaa tekstiviesteille:** 200 tekstiviestiä
- **Soittajaluettelo:** 80 merkintää

Tuotteen tärkeimmät

Itkuhälytintoiminto

Oletko huolissasi vauvasi unensaannista? Enää sinun ei tarvitse juosta jatkuvasti makuuhuoneessa tarkistamassa, miten lapsesi voi. Itkuhälytintoiminnon avulla voit seurata hänen äänitelemistään kaikkialta talosta.

Neuvottelupuhelutoiminto

Neuvottelupuhelujen ansiosta kaikkien henkilöiden ei tarvitse enää kokoontua samaan tilaan kokouksia varten. Neuvottelupuhelut ovat erittäin käytännöllisiä esimerkiksi yhtiöissä, joilla on useita sivutoimipisteitä ja yksi valvova päätoimipiste. Neuvottelupuhelutoiminnon avulla Pariisissa työskentelevät työntekijät voivat järjestää helposti kokouksia kiinalaisten kollegojensa kanssa. Neuvottelupuhelussa puhelu voidaan ohjata kahteen muuhun luuriin niin, että kaikki kolme puhujaa voivat kommunikoida keskenään.

Ilmaiset sisäpuhelut

Jos perheenjäsenesi saa puhelun juuri kun olet itse puhelimesta, voit puhelun lopettamisen sijasta siirtää puhelun toiseen luuriin ja jatkaa omaa puhelua rauhasa.

Kaksisuuntainen handsfree-toiminto

Täysin kaksisuuntainen handsfree mahdollistaa luonnollisen keskustelun, jossa keskustelijat voivat puhua yhtä aikaa ja kuulla silti toistensa äänet. Täysin kaksisuuntainen tekniikka varmistaa sujuvan ja keskeytyksettömän keskustelun hyvällä äänenlaadulla ja ilman kaukua.

Moniääniset soittoäänät

Moniäänisissä soittoäänissä puhelin toistaa useita ääniä samanaikaisesti, jolloin puhelimen kaiuttimesta kuuluu soittoääni kuulostaa aivan oikealta musiikilta.

Tekstiviestipalvelut (SMS)

Tekstiviestipalvelujen (SMS) avulla voit lähettää enintään 160 aakkosnumeerisesta merkistä koostuvia tekstiviestejä. Ennakoivan Eaton@LetterWise-tekstieditorin avulla tekstiviestien kirjoittaminen sujuu entistä nopeammin. Ainutlaatuisen SMS-järjestelmän ansiosta voit vastaanottaa jopa 200 viestiä 10:een eri postilaatikkoon. Nyt voit lähettää viestin rakkaimmallesi tai muistuttaa työtoveriasi kokouksesta tekstiviestillä kiinteän linjan kautta.

Eatoni-tekstieditori

Eatonin LetterWise-tekstieditoria käyttämällä voit kirjoittaa tekstiviestin keskimäärin 1,16 painalluksella merkkiä kohti. Tekstieditori helpottaa ja nopeuttaa viestien kirjoittamista luurin näppäimistöllä. Lisäksi siinä on ainutlaatuiset lyhenteiden, nimien, osoitteiden ja URL-osoitteiden käsittelytoiminnot.

Omat postilaatikat

Tietystä iässä lapset lähettävät tekstiviestejä kavereilleen omassa rauhassaan. Normaalisti lapsille täytyisi ostaa omat matkapuhelimet, mikä saattaisi käydä kalliiksi ajan myötä. Tämän takia DECT-puhelimiin voi luoda yhdeksän PIN-koodilla suojattua postilaatikkaa tekstiviestejä varten, jolloin kaikki perheenjäsenet voivat käyttää puhelinta mutta kunkin perheenjäsenen tekstiviestit pysyvät hänen omana tietonaan. Kullakin postilaatikolla on oma alanumero, johon voi lähettää tekstiviestejä suoraan. Lisäksi tällaisesta postilaatikosta lähetettyyn tekstiviestiin lähetetty vastaus ohjautuu automaattisesti oikeaan postilaatikkoon.



Julkaisupäivä 2007-02-20

Versio: 1.0

12 NC: 9961 400 01629
EAN: 87 10895 80115 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com