

Philips
Микро музикална система

DAB+
CD, MP3-CD, USB, FM
Макс. 30 W

BTB1370



Отпуснете се с чудесна музика

Потопете се в музиката, предавана поточно чрез Bluetooth, през CD или дори USB Direct. След това се свържете с любимите радиопредавания със съвместимост с DAB+ и FM. Тази микросистема на Philips ви носи всичко с 30 W максимална изходна мощност.

Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Управление на цифров звук
- Максимална изходна мощност 30 W RMS

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
- Съвместим с DAB+ и FM за най-добро приемане на радиосигнала
- Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон

Лесна употреба

- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп

PHILIPS

Акценти

Поточно извличане на музика чрез Bluetooth™



Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло

нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Цифрова настройка със зададени станции



Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

Моторизирано зареждане на CD

Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.

Аудио вход



Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си

музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW



MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

USB Direct за лесна MP3 музика



Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: управление на цифров звук
- Максимална изходна мощност (RMS): 30 W

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 3" високоговорител за ниски честоти
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- Bluetooth
- USB: USB хост
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP
- Аудио вход (3,5 мм)

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп
- Bluetooth: Възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен

Тунер / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена (75 ома)
- Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова

- настройка, автоматично сканиране
- DAB/DAB+: Информационен дисплей, Интелигентно сканиране

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма
- Часовник: На основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: чекмедже
- Тип на дисплея: LED дисплей

Захранване

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, FM антена, Ръководство за потребителя, DAB антена
- Дистанционно управление: 21-бутонно дистанционно

Размери

- Бруто тегло: 4,6 кг
- Нето тегло: 3,94 кг
- Дълбочина на основния говорител: 160 мм
- Ширина на основния високоговорител: 127 мм
- Дълбочина на главния блок: 220,4 мм
- Височина на главния блок: 119 мм
- Ширина на главния блок: 180 мм
- Височина на опаковката: 234 мм
- Ширина на опаковката: 659 мм
- Дълбочина на опаковката: 180 мм
- Височина на основния високоговорител: 170 мм



Дата на издаване
2024-04-16

Версия: 1.2.6

EAN: 48 95185 61049 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com