

Philips
Hi-Fi mikrosystem



MCM149

For alt-i-ett mikrosystem

Få fantastisk lyd fra det virkelig kompakte og stilige MCM149-mikrosystemet. Nyt favoritt MP3-CD-låtene rikt forbedret med kraftig dynamisk bassforsterking (DBB).

En rikere lydopplevelse

- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- 2 x 2 W RMS total utgangseffekt

Lett å bruke

- Stereokassettspiller med autostop
- Vekkeklokke og Sleep Timer
- Digitalsøking med 20 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Passer alle steder og til alle livstiler

- Kompakt design
- Praktisk fjernkontroll

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 2 W RMS / 200 W PMPO
- Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB), Digital lydkontroll med 4 modi
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høytalere

- Hovedhøytaler: 3" woofer

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
- Lastetype: topp
- Kassettpillerteknologi: Mekanisk

Lydopptak

- Innspillingsmedium: Bånd
- Båndopptaksforbedring: Synkronisert start av CD-opptak, Automatisk innspillingsnivå

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo, MW
- Automatisk digital tuning

- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm
- Andre tilkoblinger: Avstemt FM-piskantenne, MW-antenne, Linjeutgang

Anvendelighet

- Alarmer: Sleep timer, CD-alarm, Radioalarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: LCD
- Bakbelysningsfarge: Blå

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM/MW-antenne, Garantihefte, Hurtigbrukerveiledning
- Fjernkontroll: 36-tasters fjernkontroll
- Bruksanvisning: Engelsk

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 148 x 233 x 216 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 134 x 230 x 152 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 370 x 270 x 326 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 4,75 kg



Utgivelsesdato
2009-03-13

Versjon: 2.0.5

12 NC: 8670 000 33207
EAN: 87 12581 35834 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com