



Philips  
Trådløs høyttaler

**Bluetooth®**

Utgangseffekt på 16 W  
12 timers avspillingstid  
IPX7-vanntett



TAS5305



## Ta med deg festen

Ta med deg musikken hvor som helst med den vanntette Bluetooth-høyttaleren som er klar til fest! Du får 12 timers spilletid og levende lyd med slagkraftig bass. Fargede LED-lamper lager et lysshow for sangene dine. Lydingangen gjør at du kan koble til andre kilder.

### **12 timers spilletid. Robust og IPX7-vanntett.**

- Vanntett og klar til bruk
- Fest videre med 12 timers avspillingstid
- Doble passive elementer forsterker bassen
- 2 x 1,75" fulltonedrivere. Livlig lyd
- Anti-klipping-funksjon. Skru opp lyden uten forvrengning

### **Spill det du elsker. Uansett hvor du er.**

- Lydingang. Koble til nesten hvilken som helst kilde
- Innebygd mikrofon for håndfrisamtaler
- Bluetooth 5.0. Opptil 20 m trådløs rekkevidde
- Enkel å sammenkoble

### **Ta med deg festen hvor som helst**

- Bli opplyst av rytmen. LED-lamper
- Mål: 190 x 80 x 80 mm
- Sammenkoble med en identisk høyttaler for stereolyd

# PHILIPS

## Trådløs høyttaler

Bluetooth® Utgangseffekt på 16 W, 12 timers avspillingstid, IPX7-vanntett

# Spesifikasjoner

### Kompatibilitet

- Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app
- Android-nettbrett og -smarttelefoner: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere

### Lyd

- Utgangseffekt (MAKS): 32 W
- Utgangseffekt (RMS): 16 W
- Lydsystem: Stereo
- Frekvensområde: 100 Hz–20 KHz

### Høyttalere

- Antall lydkanaler: 2
- Driverkonfigurasjon: Fulltone
- Antall fulltonedrivere: 2
- Diameter på fulltonedriver: 44 mm
- Passive elementer: 2

### Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-rekkevidde: Rekkevidde på 20 m
- Bluetooth-versjon: 5.0
- Lydtilkoblinger: 3,5 mm linjeinngang
- DLNA-standard: Nei
- Tilkobling av flere høyttalere
- Scenario med flere høyttalere: Stereo
- Teknologi for flere høyttalere: TWVS
- USB: Type-C

### Anvendelighet

- Vannbestandig: IPX7
- Enkel installering: Automatisk sammenkobling
- Volumkontroll: digital opp/ned
- Innebygd mikrofon
- Håndfri ringing
- Samtalestyring: Svar / avslutt samtale
- Automatisk nettavslag

- Display: Nei
- Lyseffekt

### Drift

- LED-indikator for strøm: Blå
- Batteritype: Li-ion (innebygd)
- Batterikapasitet: 2600 mAh / 7,4 V
- Driftstid på batteri: 12 t
- Ladetid: 6 t
- Strømbank: Nei

### Tilbehør

- 3,5 mm audiokabel
- Kabel: USB-ladekabel
- Vedlagt tilbehør: Hurtiginstallasjonsguide, Verdensomfattende garantihefte, Garantikort

### Utforming og utseende

- Farge: Svart

### Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 19 x 8 x 8 cm
- Produktmål (B x H x D): 7,5 x 3,1 x 3,1 tommer
- Vekt: 1,323 lb
- Vekt: 0,6 kg

### Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 23,8 x 10,3 x 11 cm
- Emballasjemål (B x H x D): 9,4 x 4,1 x 4,3 tommer
- Bruttovekt: 1,764 lb
- Bruttovekt: 0,8 kg
- Nettovekt: 0,6 kg
- Nettovekt: 1,323 lb
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Eske
- Taravekt: 0,2 kg
- Taravekt: 0,441 lb
- EAN: 48 95229 10221 7

TAS5305/00

# Høydepunkter

### Vanntett og klar til bruk



Denne bærbare Bluetooth-høyttaleren er IPX7-godkjent – noe som betyr at den tåler å senkes ned i vann på opptil én meters dyp i opptil 30 minutter. Du kan feste i dusjen, ved bassenget eller til og med i bassenget! Den trådløse rekkevidden er 20 m.

### Fest videre med 12 t avspillingstid



Lyden holder seg klar selv når du spiller musikken høyt, og et passivt element forsterker bassen. Du får 12 timers avspillingstid, og én full opplading tar 6 timer. Vil du gjøre festen enda bedre? Sammenkoble med en identisk høyttaler for å få stereolyd.

### Bli opplyst av rytmen. LED-lamper



Når festen tar av, gjør lysshowet det samme. LED-lamper i hver ende av høyttaleren blinker i takt med sangene.

### Lydingang for enkel tilkobling

Vil du koble til en ekstern lydkilde som en dreieskive eller en MP3-spiller? Lydingangkontakten på baksiden av høyttaleren kan kobles til nesten alle elektroniske enheter.

### Enkel å sammenkoble

Det er enkelt å sammenkoble til Bluetooth-enheten. Ett kort trykk på Bluetooth-knappen, så er høyttaleren klar til å sammenkoble.



Utgivelsesdato  
2022-05-09

Versjon: 5.3.2

12 NC: 8670 001 62842  
EAN: 48 95229 10221 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)