



Philips
Draagbare DVD-speler

21,6 cm (8,5") LCD, breedbeeld

PET816



DVD- en DivX[®]-films voor onderweg

Ga zitten, zak lekker onderuit en geniet onderweg van films met de Philips PET816 met 8,5 inch TFT LCD-scherm. Nu kunt u overal en altijd uw favoriete DVD-, DivX[®]- en MPEG4-films en MP3-CD's en CD's afspelen en uw digitale JPEG-foto's bekijken.

Onderweg genieten van audio/video

- DVD's, DVD+/-R's en DVD+/-RW's, (S)VCD's en DivX[®]- en MPEG4-films afspelen
- Voor muziek op (MP3-)CD en CD-RW
- JPEG-afbeeldingsbestanden delen met foto-CD

Voor uw kijkcomfort

- LCD-breedbeeldscherm van 21,6 cm (8,5") voor sublieme weergave
- Kijk films op 16:9 breedbeeldformaat
- Ingebouwde, kwalitatieve stereoluidsprekers

Voor ultiem gebruiksgemak

- Maximaal 2 uur afspelen met oplaadbare batterij*
- Inclusief autoadapter en handige afstandsbediening
- Weinig knoppen voor eenvoudige bediening

PHILIPS

Draagbare DVD-speler
21,6 cm (8,5") LCD, breedbeeld

PET816/12

Kenmerken

DVD, DivX en MPEG4 afspelen

Met DivX[®]-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX[®]-formaat bekijken. DivX[®] is een MPEG4-
videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW, geheugenkaarten en DVD-video.

DivX-CD's kunnen worden afgespeeld op bepaalde DVD-spelers, DVD-recorders en home theatre-systemen.

(MP3-)CD- en CD-RW-muziek

MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen

worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele CD kan maximaal 10 uur muziek opslaan.

CD voor het delen van foto's (JPEG)

De speler speelt bijna elk type disc af en zorgt voor optimaal kijkplezier onderweg.



Specificaties

Beeld/scherm

- Schermtype: LCD TFT
- Schermdiagonaal (inch): 8,5 inch
- Resolutie: 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)
- Helderheid: 200 cd/m²
- Type LCD-scherm: Polarisor met antischittering
- Contrastverhouding (normaal): 250:1
- Effectief weergavegebied: 187,2 x 105,3 mm
- Pixelpitch: 0,13 (B) x 0,245 (H)
- Responstijd (normaal): 30 ms

Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 10 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80dB (oortelefoon), >62dB (ingebouwde luidsprekers)

Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruit, Langzaam vooruit, Zoom
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
- Compressie-indelingen: Divx, MPEG4

Audioweergave

- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Media afspelen: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Ondersteunde bestandsystemen: ISO-9660, Joliet

Connectiviteit

- DC-ingang: 9 V
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1

Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

Accessoires

- AC/DC-adapter: DC-IN 9 V; 110-240 V, 50/60 Hz
- Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC
- Afstandsbediening: AY5510 slanke afstandsbediening
- Kabels: 1 A/V-kabel
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Vermogen

- Batterijtype: Ingebouwde batterij

Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking: 284 x 272 x 262 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Gewicht van de omdoos: 4,77 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 274 x 254 x 84 mm
- Verpakkingstype: D-box
- Afmetingen van product (B x H x D): 210 x 39 x 178 mm
- Gewicht van het product: 1,1 kg



Publicatiedatum
2017-04-07

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 000 36401
EAN: 87 12581 38994 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com