



Philips
station d'accueil pour iPod/
iPhone

DAB+
Aluminium

AJB7038D

Profitez de la musique de votre iPod/iPhone et de la radio DAB+
avec cette station d'accueil

Laissez la station d'accueil Philips AJB7038D/10 vous réveiller avec vos musiques préférées. Les basses sont puissantes grâce au système d'enceintes Bass Reflex et aux 20 W RMS. Connectez n'importe quel iPod/iPhone. Profitez également de l'application gratuite DigitalRadio avec RadioVIS.

Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie totale de 20 W RMS
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Tuner FM numérique avec présélections
- Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant

Commencez la journée à votre manière

- Réveillez-vous avec la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de la radio
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Facile à utiliser

- Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
- Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone sur la station d'accueil
- Appli gratuite DigitalRadio avec RadioVIS et contrôle DAB+/FM

PHILIPS

Points forts

Appli gratuite DigitalRadio

Profitez de nouvelles options radio avec RadioVIS. Cette fonctionnalité puissante est offerte par RadioDNS, une structure reliant les stations DAB à Internet. Avec RadioVIS, la radio s'enrichit de contenus Internet en temps réel. Des informations Web sont ajoutées à la fonction radio, pour des émissions DAB plus riches, accompagnées d'actualités, d'informations routières, de publicités etc. Pour bénéficier de RadioVis, accédez simplement à l'App Store d'Apple et téléchargez l'appli Philips DigitalRadio gratuitement. Elle vous permet également de bénéficier d'un contrôle total de toutes les radios DAB+ et FM.

Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod



Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portable sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.

Tuner FM numérique avec présélections



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de

votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Synchronisation horloge auto



Cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge de votre iPod/iPhone quelques secondes à peine après que vous l'y ayez déposé, ce qui vous évite de devoir régler l'heure manuellement.

Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone ou de la radio

Réveillez-vous avec la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de la radio

Station d'accueil iPhone/iPod avec étui



Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 20 W
- Système audio: Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock
- Réglage du volume: rotatif (numérique)

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Réponse en fréquences: (FM) 87.5-108 MHz
- Bandes du tuner: DAB (Bande III), FM
- Préréglages: 20
- DAB: Affichage d'infos, Menu, Smart Scan

Pratique

- Alarmes: Double heure d'alarme, Alarme buzzer, Alarme radio, Répétition de l'alarme
- Type d'affichage: LCD
- Couleur du rétroéclairage: Bleu
- Confort d'utilisation: Minuterie de mise en veille
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité
- Horloge/version: Numérique

Alimentation

- Puissance électrique: 100-240 V

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):

- 288 x 118 x 112 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 319 x 180 x 144 mm

Lecture audio

- Mode de lecture: Charge de l'iPod, Chargement de l'iPhone, Avance et retour rapides, Piste suivante et précédente, Lecture et pause

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod classic, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod 5e génération, iPod avec écran couleur, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Application iPod/iPhone

- Nom de l'application: HomeStudio, Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Radio: Radio FM, présélection, balayage, réglage
- Prévisions météo sur 5 jours
- Alarme: Plusieurs alarmes, minuterie de mise en veille
- Compatibilité: Station d'accueil radio pour iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique



Date de publication
2024-05-03

Version: 3.0.3

EAN: 87 12581 63511 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com