



Philips  
Microchaîne

Station d'accueil pour iPod/  
iPhone/iPad



DCM850



## Le son a de l'allure

### L'obsession du son

Un son et un style sensationnels avec cette microchaîne hi-fi Philips. Conçue pour enchanter vos yeux et vos oreilles, cette microchaîne en bois et aluminium est équipée d'un lecteur de CD ultra-fin et d'un contrôle numérique du son pour des réglages optimisés. Elle lit les appareils portables via USB et MP3 Link.

#### Un système audio très complet

- Écoutez et chargez votre iPod/iPhone/iPad
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

#### Un son riche et cristallin

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Puissance de sortie totale de 30 W RMS

#### Le design qui s'accorde avec votre intérieur

- Design de bureau élégant avec face avant à finitions métalliques haut de gamme
- Design élégant avec chargement CD par slot
- Finitions bois et aluminium pour se fondre dans votre intérieur

# PHILIPS

## Points forts

### Écoutez et chargez votre iPod/iPhone/iPad



Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone/iPad. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement au système Philips pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil charge également votre iPod/iPhone/iPad pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous connectez votre périphérique portable au système, la charge commence automatiquement.

### Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos

propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

### Chargement CD par slot



Design élégant avec chargement CD par slot

### USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

### Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.



# Caractéristiques

## Compatible iPad

- Compatible avec: iPad, iPad 2

## Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod avec afficheur couleur, iPod 5e génération, iPod nano, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod Classic, iPod Touch

## Lecture audio

- Mode de lecture de la station d'accueil: Chargement de l'iPhone, Charge de l'iPod, Lecture et pause, Piste suivante et précédente, Avance et retour rapides
- Type de changeur: Motorisé, Fente
- Support de lecture: CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Pistes programmables: 20

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W
- Système audio: Stéréo
- Types d'enceintes: Système d'enceintes Bass Reflex
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Préréglages: 40
- Réglage numérique auto
- Antenne: Antenne FM

## Connectivité

- USB: Port USB
- Entrée AUX

## Pratique

- Type d'affichage: LCD
- Rétroéclairage
- Télécommande: Multifonction
- Alarmes: Alarme radio, Mise en veille programmable
- Horloge/version: Numérique

## Alimentation

- Puissance électrique

## Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Mode d'emploi, Télécommande, Câble ligne stéréo 3,5 mm, Câble vidéo composantes, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P): 390 x 140,5 x 200,5 millimètre



Date de publication  
2016-09-26

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 000 89436  
EAN: 87 12581 64248 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)