



Philips 2000 series
Reproductor de DVD

HDMI 1080p

USB 2.0
DivX Ultra
CinemaPlus

DVP2980

Reproductor de DVD completo

con conexión HDMI y USB

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capaz de reproducir prácticamente cualquier tipo de disco.

Reproduce todas tus películas y música

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG
- Certificación DivX Ultra para una reproducción de vídeo DivX mejorada
- ProReader Drive para una reproducción fluida con casi cualquier disco

Aporta realismo al audio y vídeo

- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas
- CinemaPlus para unas imágenes mejores, más nítidas y claras
- Ajuste de pantalla para visualización óptima en todo momento

Fácil de usar

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando

Conéctate y disfruta de varias fuentes

- Conexión multimedia USB para reproducción multimedia desde unidades flash USB

PHILIPS

Destacados

CinemaPlus



Deléitate la vista con imágenes súper nítidas y realistas. Un algoritmo inteligente, CinemaPlus se aplica a cada píxel en cada cuadro, analizándolo antes de optimizar la estabilidad de la nitidez y el color. Los resultados son obvios, consigues ver más detalles, las imágenes se hacen súper nítidas y todo parece muy natural. Las noches de cine nunca volverán a ser lo mismo.

Certificación DivX Ultra



Gracias a la compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de videos y películas codificados en DivX desde Internet, incluidas las películas de cine de Hollywood que compras, en la comodidad de tu salón. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de video basada en MPEG-4 que permite guardar archivos grandes, como películas, trailers y videos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD para reproducirlos en el reproductor de Blu-ray o DVD de Philips con certificación DivX Ultra. Esta tecnología combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

HDMI 1080p

El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir video de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

DivX multimedia


Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG

ProReader Drive



ProReader Drive te permite disfrutar de películas y videos sin preocupaciones. Incluso cuando los discos viejos están ya sucios o rayados, puedes estar seguro de que se podrán reproducir directamente desde principio a fin, sin ninguna señal de que hayan sido dañados. Mediante una tecnología de vanguardia, ProReader Drive convierte las débiles señales analógicas en unas señales digitales sólidas, extrayendo información que permite reproducir discos dañados sin problemas. Junto con esta capacidad de leer casi cualquier formato de video, ProReader Drive te ofrece la increíble garantía de que podrás reproducir casi cualquier cosa.

Ajuste de pantalla



Da igual lo que estés viendo y en qué televisor lo estés viendo, el ajuste de pantalla garantiza que la imagen cubra toda la pantalla. Las molestas barras negras de la parte superior e inferior desaparecen sin necesidad de realizar ningún ajuste manual. Sólo tienes que pulsar el botón de ajuste de pantalla, elegir el formato y disfrutar de la película a pantalla completa.



Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 kHz): > 100 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 kHz): > 85 dB
- Gama dinámica (1 kHz): > 90 dB
- Relación señal / ruido: > 100 dB

Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida HDMI

Caja exterior

- Longitud: 49.2 cm
- Unidades por caja: 6
- Anchura: 23.1 cm
- Peso bruto: 6 kg
- Altura: 27.1 cm
- GTIN: 1 48 95185 61382 3
- Peso neto: 3.6 kg
- Peso tara: 2.4 kg

Cómodas funciones

- Protección infantil: Bloqueo infantil, Clasificación parental

Potencia

- Consumo de energía: < 11 W
- Alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

Dimensiones del embalaje

- Altura: 21 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 25 cm
- Profundidad: 8 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95185 61382 6
- Peso bruto: 0.8 kg
- Peso neto: 0.6 kg
- Peso tara: 0.2 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 18 cm
- Anchura: 18 cm
- Profundidad: 5.3 cm
- Peso: 0.4 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Pila AAA (x1), Cable de audio/vídeo, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto de garantía, Folleto de garantía mundial

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 8 - 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps

Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg
- Imágenes: JPEG

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual (720p, 1080i/p)

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco de imágenes Kodak, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Secuencia de diapositivas, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3, Zoom

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 2.1.6

EAN: 48 95185 61382 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com