

Philips
Hordozható CD-lejátszó

AX3301



Karcsú és rázkódásvédett

Divatos külsejű és funkciógazdag CD-lejátszót keres? A megoldás az AX3301. A lejátszók karcsúak és a lehető legdivatosabbak, egyedileg animált optikai készülék házzal és vad színek tömkelegével fokozzák a zene élményt.

Stílusos design

- Vékony hordozható CD lejátszó
- Mókás, egyedi optikai tok

Jogproof kezelőfelület

- 45 másodperces Magic ESP™

Fejlett mélyhangteljesítmény

- Digit. dinam. mélyhangkiemelés - optimális basszus mindig
- Sztereó fülhallgató kézre álló hangerőszabályzóval

Hallgasson bármilyen lemezt

- CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Hang

- Akusztikus visszajelzés
- D/A átalakító: 1 bit
- Frekvenciaválasz: 20 - 20 000 Hz
- Kimenő teljesítmény: 2 x 5 mW RMS
- Jel-zaj arány: > 85 dB
- Hangkiemelés: Digitális dinamikus mélyhangkiemelés
- Hangerőszabályzó: digitális

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
- Lemezjátszási módok: 30 darab programozható műsorszám, Gyors előre/visszaugrás, Tartás, Introsan, Lejátszás ismétlése, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Véletlenszerű lejátszás
- Elektronikus rázkódásvédelem (CD): 45

Csatlakoztathatóság

- Egyenáram bemenet: 4,0 mm, 4,5 V, közép +
- fejhallgató: 3,5 mm-es
- kimenővonal (line out): 3,5 mm

Kényelem

- Kijelző típusa: LCD
- Javaslato: akkumulátor állapota, CD funkciók,



DBB, ESP, idő, Műsorszám

Tartozékok

- Váltóáram/egyenáram adapter: AY3170 (300 mA)
- Fejhallgató: SBC HE225 (hangerő-szabályzóval)
- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv

Méretetek

- Ebox méretek (Sz x Ma x Mé): 0 x 0 x 0 mm
- Készülék ház: Hőálló törzs, Lentikuláris lap
- Fődoboz mérete: 252 x 310 x 160 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 6
- Fő kartondoboz súlya: 4,18 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 243 x 49 x 148 mm
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Termék méretei (szxméma), hüvelyk: 137,5x137,5x23,3 mm
- Termék tömege: 0,2 kg

Feszültség

- akkus játékidő CD: 20
- Akku típusa: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Elem típusa: Újratölthető

Fénypontok

Kerek, vékony és kompakt

Vékony hordozható CD lejátszó

Mozgóképes optikai tok

Mókás, egyedi optikai tok

45 másodperces Magic ESP™

Az Electronic Skip Protection (Elektronikus rázkódásvédelem) egy kényelmes funkció, amely segítségével akkor sem szakadozik a hang, ha CD lejátszóját kocogás, utazás közben ütés, rázkódás éri. Az Elektronikus rázkódásvédelem egy intelligens elektronikus puffert tartalmaz, amely automatikusan állítja a saját tartalmát és a letapogatás sebességét, így garantálva a zavartalan zenehallgatást.

Digitális dinamikus mélyhangkiemelés

A digitális dinamikus mélyhang-kiemelés intelligens mélyhangkiemelő, amely nagy hangerőnél is torzítás mentesen erősíti fel a mélyhangokat, kis hangerő mellett pedig nem veszélyezteteti az alsó mélyhangfrekvenciákat. A technológiailag fejlett elektronika állandóan figyeli a hangerő és a mélyhang szinteket, pontosan végzi mindkettő kalibrálását, hogy kivédje a hangtorzulást, és így optimális mélyhangokat nyerjen. A digitális dinamikus mélyhangkiemelés elősegíti a kiváló mélyhangteljesítmény élvezetét – a választott hangerőszinttől függetlenül.

Hangerőszabályzós fülhallgató

Sztereo fülhallgató kézre álló hangerőszabályzóval

CD-t CD-R és CD-RW lejátszása

CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása



Kiadás dátuma
2011-07-21

Verzió: 2.0.3

12 NC: 9073 101 00962
EAN: 87 10895 79630 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com