



Philips  
PhotoFrame

10.2" LCD

Пропорции 16:9

10FF3CME



## Споделяйте спомените си

По-голям екран за по-ергономично гледане! Показвайте на големия екран на PhotoFrame своите цифрови снимки с качеството на високата разделителна способност, с идеален цифров цвят и с пълната обогатеност на професионалните снимки.

### Висококачествен дисплей за изображения с качество като за печат

- Висока плътност на пикселите за най-рязко и детайлно изображение на фотографии
- imagen Pro за резки и реалистични цветове
- Добавете ново излъчване към старите спомени с RadiantColor

### Лесно разглеждане и подреждане на цифровите ви фотографии

- Създавайте албуми, слайдшоу и подреждайте цифровите си фотографии
- Допълнителен слот за SD карта за спомени без граници
- Забавления с Collage Pro: автоматично или под ваша редакция
- Лесен компютърен софтуер тип "плъзгане и пускане", за да прехвърлите снимките си

### Просто и интуитивно обслужване и значителни удобства

- Автоматична ориентация на снимките в портретен или пейзажен режим
- Икономия на енергия чрез автоматично затъмняване чрез разпознаване на околното осветление

### Класически дизайн: естествени материали и фина текстура

- Лицева част от истински шлифован алуминий - дизайн за вашия дом

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Акценти

### Дисплей с висока раздел. способност

Най-добрият екран с висока разделителна способност изобразява вашите скъпоценни снимки със същите реалистични детайли и живи цветове, както висококачествените отпечатани фотографии.

### Интелигентен албум

Интелигентният албум ви позволява да създавате и подреждате албуми, както и да определяте и настройвате ефекти за преходи във вашето слайдшоу от снимки.

### Спомени без граници

Вашият фото дисплей Philips PhotoFrame се предлага с допълнителен слот за SD, който ви позволява да увеличите мястото за съхранение на PhotoFrame и да осигурите обширно място за спомени - това е като да имаш буквално неограничено пространство за своите спомени и снимки! Освен това, благодарение на управлението на карти на Philips, можете лесно да копирате и прехвърляте снимки между всичките си типове карти с памет.

### Автоматична ориентация

Автоматичното определяне на портретна/пейзажна ориентация на снимките се извършва от датчик, който разпознава ориентацията на фото дисплея и показва всяка снимка в необходимия режим.

### Collage Pro

Помните ли колко занимания сте си имали в миналото при работата със снимки - например изрязването им и подреждането

на хубави колекции? Collage Pro е уникална и авангардна функция, предлагана от цифровия PhotoFrame на Philips. Точно както другите цифрови фото дисплеи на Philips, можете да изпълнявате слайдшоу с колажи (с произволно показване). С Collage Pro обаче можете и да редактирате и създавате колажи сами. Можете с лекота да създадете колаж дори и от много източници, например от SD карта и USB писалка.

### imagen Pro

Изключителната технология за подобряване imagen на Philips автоматично анализира снимките, за да се коригират цветовете и да се настрои оптимален контраст. imagen Pro е по-авангардно подобряване на образа, което включва 3 основни елемента от imagen, за постигане на по-добра точност на цветовете, дълбочина на цвета и интелигентен контраст. Освен тях, imagen Pro предлага подобрен цвят на кожата, по-резки образи и гледане на снимки без трепкане, което е много важно при неподвижните образи.

### PhotoFrame Manager

Можете лесно да свържете своя Philips PhotoFrame към компютър през USB кабел. PhotoFrame Manager е прост за използване софтуер тип "плъзгане и пускане", който ви позволява просто да плъзнете снимките си от компютъра във PhotoFrame - наистина съвсем просто! Отгоре на всичко, софтуерът позволява просто редактиране, от вида на увеличаване и изрязване. Можете

дори да визуализирате това, което сте редактирали, преди да го пренесете във PhotoFrame.

### Цвят RadiantColor

RadiantColor е изключителна технология на Philips за показване на по-малки снимки с оптимални пропорции 4:3 чрез разтегляне към страните на екрана на цветовете по ръбовете на снимки, които са по-малки от размера на екрана, като се премахват черните полета и геометричните изкривявания.

### Шлифована алуминиева конструкция

Много от цифровите фото дисплеи на пазара са с грозен дизайн, подходящ за електронни игри. Те никак не се вписват в домашния интериор. Сега Philips предлага PhotoFrame с лицева част от истински шлифован алуминий и с фина линейна структура, която идеално подхожда на простия и чист дизайн на задната стена. Той не само подхожда на обзавеждането на дома, но и внася светлина във всяка стая!

### Smart Power Pro

Smart Power Pro е сензор, който включва и изключва PhotoFrame, като разпознава състоянието на околното осветление и намалява консумацията на енергия, което опазва околната среда чрез спестяване до една трета от изразходваната от PhotoFrame електроенергия. А най-добрата вест е, че това става автоматично!



# Спецификации

## Картина/дисплей

- Зрителен ъгъл: при C/R > 10, 120° (хор.) / 110° (верт.)
- Живот, до 50% яркост: 20000 ч
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 800x480
- Яркост: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 300:1

## Възможности за свързване

- USB: USB 2.0 хост, USB 2.0 подчинен

## Носители за съхранение на данни

- Типове карти с памет: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Карта Multimedia Card, xD карта, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro
- Капацитет на вградената памет: 128 MB (за 510-1020 снимки, около 26 MB се използват от системата)
- USB: USB флаш устройство

## Удобство

- Четец на карти: Вграден (3x)
- Поддържан формат на фотографии: JPEG снимки, JPEG файлове до 10 MB, До 20 мегапиксела
- Поддържа разполагане: Пейзажно, Автоматична ориентация според снимката, Портретно
- Бутони и регулатори: 3 бутона, 4-посочен бутон навигация/въвеждане
- Режим възпроизвеждане: Преглед в цял екран, Слайдшоу, Преглед като миниатюри
- Подреждане на албуми: Създаване, Изтриване, Редактиране, Преименуване
- Фото ретуш: Копиране, Изтриване, Завъртане, Масшабиране и отрязване
- Фотоефекти: Черно-бяло, Рамки, сепия, Цветя със сияние
- Подреждане в слайдшоу: Създай слайдшоу, Изтрий слайдшоу, Преименувай слайдшоу
- Настройки за слайдшоу: Колаж (няколко снимки), В случаен ред, В последователност, Ефект при преход
- Фон на екрана: Черен, Сиво, бял, Саморегулиране
- Функция за настройка: Звуков сигнал вкл./изкл., Регулиране на яркостта, Дисплей-часовник вкл./изкл., Напомняне за събития с функция "дрямка", Език, Източник на снимки, Сверяване на час и дата, Състояние, Автоматично вкл./изкл., Слайдшоу

- Състояние на системата: Версия на фърмуера, Оставаща памет
- Състояние на свързания носител: Свързан носител, Оставаща памет
- Съвместимост с Plug & Play: Mac OS X, Windows 2000/XP или по-нова, Windows Vista
- Одобрения от регулаторните органи: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, Швейцария, UL/cUL
- Други удобства: Съвместим със заключване "Кенсингтън"
- Езици на екранното меню: Датски, Холандски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Руски, Опростен китайски, Испански

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекцията: AC-DC адаптер, Ръководство за бързо инсталиране, USB кабел, CD-ROM със софтуера и ръководството, Стойка

## Размери

- Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 284,6 x 195,1 x 35,4 мм
- Тегло: 0,718 кг
- Температурен диапазон (работен): от 0°C до 40°C
- Температурен диапазон (съхранение): от -10°C до 60°C

## Мощност

- Консумирана мощност: С включена система 5,43 W
- Поддържан режим на захранване: Захранване от мрежата

## Външен кашон

- GTIN: 1 87 12581 43295 6
- Брой потребителски опаковки: 2
- Бруто тегло: 4,3858 кг
- Външен кашон (л x Ш x В): 36,1 x 26,3 x 25,4 см
- Нето тегло: 2,2868 кг
- Тегло с опаковката: 2,099 кг

## Габарити на опаковката

- EAN: 87 12581 43295 9
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 34 x 24,2 x 10,9 см
- Бруто тегло: 1,88 кг
- Нето тегло: 1,1434 кг
- Тегло с опаковката: 0,7366 кг



Дата на издаване  
2009-11-11

Версия: 2.1.7

12 NC: 8670 000 41033  
EAN: 87 12581 43295 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)