



Philips
Multimediakaiuttimet 2.0

Silkkinen diskanttikalotti

3-tuumainen kaiuttimelementti
Kuulokelähtö, äänitulo
110 W, bassoelementti



SPA8210



PC-kaiuttimet autenttisella äänentoistolla

Hulluna ääneen

Tehokas wOOx-basso ja silkkinen diskanttikalotti alumiiniovisessa kaapissa tekevät Philips SPA8210/12 -kaiuttimista tyylikkään paketin, joka näyttää ja kuulostaa upealta!

Täyteläinen, vivahteikas ääni

- Dumbbell-kaiutinmallilla luonnollisen tasapainoista ääntä
- Silkkinen diskanttikalotti tuottaa kristallinkirkkaan äänen
- wOOx-tekniikka toistaa basson täyteläisen tarkasti ja häiriöttömästi
- PP-kaiuttimelementtimateriaali
- Kokonaislähtöteho 40 W RMS
- Häiriöttömästi täydellä ääniteholla
- Vaimennettu kaiuttimelementti vähentää värinää ja äänen säröä

Upea muotoilu ja viimeistely

- Alumiininen etuosa

Helppokäyttöisyys

- Yhteensopiva kaiken median kanssa
- Kätevä Aux-in ja kuulokelähtö kaiuttimen etuosassa

PHILIPS

Kohokohdat

Dumbbell-kaiutinmalli



Dumbbell-kaiutinmallissa ylätaajuuksia toistava diskanttikaiutin on sijoitettu keskikohtaan, kahden matalan taajuuden bassokaiuttimen väliin. Tässä tuotteessa bassoelementti on päällä, diskanttikaiutin keskellä ja Philipsin patentoitu wOOx-kaiutin pohjalla. Tämä asetelma tuottaa tasapainoisemman äänen ja tekee koko ääniefektistä luonnollisemman. Tämän laadukkaan kaiuttimen ensiluokkainen viimeistely täydentää äänentoistolaitteistosi.

Alumiininen etuosa

Ensiluokkainen rakenne ja tasokas muotoilu. Kaiuttimen etuosa on yhtenäistä eloksoitua harjattua alumiinia - samaa materiaalia kuin lentokoneet. Alumiinin kaarevuus luo ihanteellisen kaikukammin ja optimoi äänentoiston, jotta ääni on tarkka, voimakas, luonnollinen ja kristallinkirkas.

Silkkinen diskanttikalotti

Diskanttikalotin silkkinen kalvo on merkittävästi parempi kuin tavallisissa diskanttikaloteissa käytetty kalvomateriaali. Kalvossa käytetyllä silkillä on paremmat ääntä vaimentavat ominaisuudet, eikä sen pehmeä materiaali päästä ääntä säröilemään. Tuloksena diskanttikalotissa syntyy pehmeä, lämmin ja laaja-alainen ääni.

wOOx-teknikka



wOOx-teknikka edustaa kokonaan uudenlaista kaiutinjatellua. Sen tuottama syvän basson tuntee ja kuulee voimakkaampana kuin missään muussa äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset kaiutinelementit toimivat täydellisessä sopuinnassa wOOx-bassoelementin kanssa, ja tarkasti viritetyt pääkaiutinelementti ja diskanttikaiutin takaavat saumattoman siirtymisen alemmista keskitaajuuksista korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat matalan ja tarkan, lähes säröttömän basson. wOOx hyödyntää kaiutinkotelon koko tilavuutta, ja sen tuottama poikkeuksellisen syvä ja dynaaminen basso ottaa kaiken irti musiikista.

PP-kaiutinelementtimateriaali

Kaiutinelementin materiaali polypropeeni (PP) on pehmeä, joten se soveltuu hyvin korkeille äänille. Se helpottaa levittämistä ja tuottaa puhtaamman, selkeämmän ja tasapainoisemman äänen. Materiaali on helpompi yhdistää diskanttikaiuttimeen, ja kevyen materiaalin käyttö aiheuttaa vähemmän värinää.

Aux-in ja kuulokelähtö

Nyt voit nauttia lempimusiikistasi ja viihteestä entistä helpommin ja kätevämmän kaiuttimien etuosassa sijaitsevan aux-in-liitännän ja kuulokkeiden äänilähtöliitännän kautta. Yleensä, kun haluat liittää jonkin muun laitteen kuin PC:si, sinun täytyy irrottaa 3,5 mm:n liitin tietokoneelta, eikä se aina ole tarkoituksenmukaista. Mutta kun aux-in ja kuulokkeiden äänilähtöliitännät ovat etuosassa, voit nopeasti ja helposti kuunnella musiikkia suoraan lähes mistä tahansa laitteesta.

Tekniset tiedot

Äänentoistojärjestelmät

- Kokonaislähtöteho: 40 W
- Virta: 100-240V, 50/60 Hz
- Taajuusalue: 20 Hz - 20 kHz
- Tuloiimpedanssi: 47 kohmia
- Signaali/kohina-suhde: >75 dB
- THD = harmoninen särö: <1 %

Äänijärjestelmät V/O-kanavat

- Ilmoitettu lähtöteho: 20 W x 2
- Äänenvahvistin: AB-luokan vahvistin
- Kanavaerottelu: >45 dB
- Tuloherkkyys: 600 mV

Vasen ja oikea kaiutin

- Kaiutinelementti: 3" koko äänialue, 20 mm silkkinen diskanttikalotti
- Kaiutinelementin tehoalue: 1-20 W x 2
- Taajuusalue: 60 Hz – 20 kHz
- Nimellinen impedanssi: 8 ohmia
- Herkkyys: 84 dB (2,83 V / 1 m)

Liitännät

- Johdon pituus: 1,5 m
- Liitin: 3,5 mm stereo

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 31,8 x 23,4 x 15,2 cm
- EAN: 87 12581 63983 9
- Kokonaispaino: 2,279 kg
- Nettopaino: 1,979 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Taara: 0,3 kg

Pakkauksen sisältö

- Pika-asennusopas
- Satelliittien määrä: 2

Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 4,849 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 32,6 x 24,2 x 31 cm
- Nettopaino: 3,958 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- Taara: 0,891 kg
- GTIN: 1 87 12581 63983 6

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 20,2 x 25,2 x 13 cm
- Paino: 1,79 kg



Julkaisupäivä 2015-07-24

Versio: 5.0.9

12 NC: 8670 000 88602
EAN: 08 71258 16398 39

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com