

Philips  
便攜式收音機

AE2730



## 經典設計的最愛音調

類比便攜式收音機需要使用電源和電池。其便捷控件可讓您輕鬆調諧至喜愛電台。該款收音機採用木箱設計，給人一種古典美，而且，還可提升音質。

### 享受您的最愛電台或 MP3 音樂

- FM/MW 類比收音機選台
- MP3 便攜式音樂播放機的輸入連接

### 極佳的原音重現

- 低音反射喇叭提供低沉強勁的低音
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 2W RMS 總輸出功率

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## 規格

### 音效

- 音效增強：動態低音增強效果
- 輸出功率 (RMS): 2W
- 音效系統：單聲道
- 音量控制：旋轉式

### 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM, MW

### 連接

- 耳筒：3.5 mm
- 音訊連接：3.5 mm 輸入端子

### 配件

- 附配件：用戶手冊，音訊線，交流 / 直流變壓器

### 尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 260 x 137 x 141 mm
- 產品重量：1.67 kg

### 電源

- 電池類型：LR14
- 電池電壓：1.5 V
- 電池數量：6
- 電源：220-240V

### 喇叭

- 主喇叭：3 吋全音域低音喇叭

## 產品特點

### 低音反射喇叭系統

低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。



出版日期 2011-07-21

版本：3.0.5

12 NC: 8670 000 32579  
EAN: 87 12581 35319 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)