

Philips
PhotoFrame

7"-es LCD
16:9 képoldalarány

7FF3FPB



Ossza meg emlékeit

Hány digitális fotót rejtget a számítógépén? Nézegesse, ossza meg, rendezze át és élje újra az emlékeket a Philips PhotoFrame™ fényképkeret segítségével. Ez a digitális fotók kiváló minőségű megosztásának és megjelenítésének legegyszerűbb módja - nem kell hozzá számítógép.

Csúcsmínőségű kijelző a kiváló képekhez

- imagen technológia az éles és élénk színekért
- Állítsa új fénybe a régi emlékeit a RadiantColor technológiával
- SmartContrast: Az elképesztően gazdag fekete árnyalatokhoz

A digitális fényképek egyszerű megjelenítése és kezelése

- Szórakoztató kollázsok – több fotó megjelenítése egy nézetben
- Tekintse meg az USB flash meghajtón levő képeit számítógép nélkül

Egyszerű, intuitív működtetés, és nagyszerű kényelem

- Intuitív kezelői felület és ötutas billentyűzet az egyszerű navigáláshoz és kezeléshez
- A fénykép automatikus tájolása fekvő vagy álló módhoz

Környezetbarát kialakítás

- A kijelző automatikus be- és kikapcsolása előre beállított időpontokban energiatakarékossági célokból

Fényképeihez illően stílusos, ívelt vonalvezetés

- Ízléses, fényes felület és kellemes tapintás

PHILIPS

Fénypontok

imagen technológia

Az imagen a Philips exkluzív képjavító technológiája, mely automatikusan elemzi a képeket, javítja a színeket és beállítja az optimális kontrasztot: az imagen elkülöníti a színeket a „keresztbeszélgetés” elkerüléséhez, beállítja a vizuális kontraszt fényerőelosztását és a színhűség érdekében javítja a Gamma értéket.

RadiantColor

A RadiantColor a Philips exkluzív technológiája, mely optimális 4:3 képformátumban jeleníti meg a kisebb méretű képeket; ehhez kiterjeszti a nem teljes képernyő méretű képek szélének színét a képernyő oldaláig; így megszünteti a fekete sávokat és a képaránytorzítást.

SmartContrast

A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

Kollázs több fényképből

A diabemutató során alkalmazható effektussal több különböző fénykép jeleníthető meg automatikusan, véletlenszerűen összeállítva. Így kiküszöbölhető a képernyőméretnél kisebb fotók körüli szegély zavaró látványa.

USB flash meghajtón levő fényképek megtekintése

USB-csatlakozó az USB flash meghajtókon tárolt képek megtekintéséhez és megosztásához.

SmartPower

Az időzítő a beállított időpontban be- és kikapcsolja a PhotoFrame rendszert, csökkentve ezzel az energiafelhasználást a környezet védelme érdekében, és megtakarítva a PhotoFrame energiaköltségek mintegy harmadát.

Automatikus tájolás

Az automatikus fekvő/álló mód felismerése speciális érzékelővel történik, mely érzékeli a PhotoFrame állását, és minden fényképet az ennek megfelelő módon jelenít meg.



Lead Free

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- megtekintési szögtartomány: C/R > 10 mellett, 120° (H) / 100° (V)
- Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
- Fényesség: 200 cd/m²
- Képpeldarány: 16:9
- Panel felbontás: 480 x 234
- Kontrasztarány (tipikus): 300:1

Csatlakoztathatóság

- USB: USB 2.0 gazdaport, USB 2.0 (szolga)

Médiatárolás

- USB: USB flash meghajtó
- Memóriakártya-típusok: I-es típusú Compact Flash, Secure Digital (SD), Secure Digital kártya (SDHC), Multimédia kártya, xD kártya, Memory Stick, Memory Stick Pro

Kényelem

- Kártyaolvasó: Beépített (2x)
- Támogatott fényképformátum: JPEG-fénykép, Legfeljebb 10 MB-os JPEG-fájlok, 20 megapixelig
- Elhelyezés: Fénykép automatikus tájolása, Fekvő, Álló
- Gombok és vezérlőelemek: 3 gomb, Négyutas navigációs gomb és enter
- Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, Diavetítés, Indexkép-böngészés
- Fényképszerkesztés: Másolás, Törlés, Forgatás, Zoom és szélvágás
- Fényképeffektek: Fekete-fehér, Képkerek, Szépiá, RadiantColor
- Diabemutató beállításai: Véletlenszerű, Egymás utáni, Átmeneti hatás
- Képernyő háttérszíne: Fekete, Fehér, Szürke, Automatikus igazítás
- Beállítás funkció: Fényerőbeállítás, Nyelv, Állapot, Automatikus be/ki, Be/ki hangjelzés, Idő és dátum beállítása, Órakijelző engedélyezése/tiltása, Ébresztés
- Rendszer állapota: Készüléksoftver-verzió, Szabad memória
- Csatlakoztatott hordozók állapota: Csatlakoztatott adathordozó, Szabad memória

- Plug & Play kompatibilitás: Windows Vista, Windows 2000/XP vagy újabb verzió, Mac OS X
- Előírt jóváhagyások: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Svájc, UL/cUL
- Képernyőn megjelenő nyelvek: magyar, spanyol, német, francia, olasz, holland, dán, orosz, egyszerűsített kínai, japán

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, USB-kábel, Állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv

Méretek

- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Tömeg: 0,345 kg
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
- Hőmérséklettartomány (tárolás): -20 °C és 70 °C között

Kapcsoló

- Áramfogyasztás: 5 W
- Támogatott táplálási üzemmód: Váltakozó árammal történő üzemeltetés

Méret csomagolással együtt

- EAN: 87 12581 41216 6
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Nettó tömeg: 0,642 kg
- Bruttó tömeg: 0,831 kg
- Táratömeg: 0,189 kg

Külső kartondoboz

- GTIN: 1 87 12581 41216 3
- Fogyasztói csomagolások száma: 2
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Nettó tömeg: 1,284 kg
- Bruttó tömeg: 2,064 kg
- Táratömeg: 0,78 kg



Kiadás dátuma
2019-04-18

Verzió: 4.0.16

12 NC: 8670 000 38991
EAN: 87 12581 41216 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com