

필립스
마이크로 Hi-Fi 시스템

MP3/WMA-CD

USB

MCM710



매혹적인 사운드

멋진 음악과 함께하는 휴식

스타일과 기술을 동시에 추구하는 사용자를 위해 특별히 제작된 필립스 MCM710은 기술력과 품질 모두를 만족시켜 드립니다. 휴대용 플레이어의 USB 다이렉트 재생으로 MP3/WMA 음악을 즐기세요.

자유롭게 즐기는 음악 감상의 즐거움

- 휴대용 USB 장치에서 MP3/WMA 음악을 즐기세요.
- MP3/WMA-CD, CD 및 CD-RW 재생

풍부한 음향

- 음악 스타일 설정을 최적화하는 디지털 사운드 컨트롤 (DSC)
- 보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 **Dynamic Bass Boost**
- 저음과 고음을 강조하는 라우드니스 기능
- **100W RMS** 총 출력 파워

새로워진 음향과 외관

- 품격 높은 원목 마감 스피커

나만의 방식으로 시작하는 하루

- **20** 개 프리셋 스테이션을 갖춘 디지털 튜닝으로 뛰어난 편의성
- 알람 및 취침 타이머 기능

PHILIPS
sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

사양

사운드

- 음향 향상 기능: 증폭, 4 가지 디지털 사운드 컨트롤 (DSC) 모드, Dynamic Bass Boost
- 출력 파워: 2 x 50W RMS/1800W PMPO

확성기

- 스피커 드라이버: 4" 우퍼, Piezo 트위터
- 확성기 향상 기능: 2-way, 분리 가능한 스피커 그릴
- 스피커 유형: 중저음 반사 스피커 시스템

오디오 재생

- 재생 매체: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- 디스크 재생 모드: 반복 / 무작위 / 프로그램
- USB 다이렉트 재생 모드: 뒤로 감기 / 빨리 감기, 재생 / 일시 중지, 이전 / 다음, 프로그램 재생, 반복, 연속, 중지

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드: FM 스테레오
- 방송 프리셋: 20
- 안테나: FM 안테나
- 튜너 향상 기능: 자동 디지털 튜닝, 자동 스캔

연결성

- 오디오 / 비디오 출력: 헤드폰 (3.5mm)
- Aux 입력: 2xRCA(오디오)
- USB: USB 호스트

편의 제품

- 알람: CD 알람, 라디오 알람, USB 알람
- 시계: 기본 디스플레이, 취침 타이머
- 로더 유형: 동력, 트레이
- 디스플레이 향상 기능: DIM 모드
- 디스플레이 유형: VFD 디스플레이

액세서리

- 리모콘: 40 개 키 (리튬 배터리 포함)
- 사용 설명서: 영어, 한국어
- 기타: FM 안테나, 요약 설명서
- 보증: 무상 A/S 보증 책자

규격

- 총중량: 10 kg
- 메인 스피커 크기 (W x D): 170 x 220 mm
- 기본 스피커 높이: 270 mm
- 본체 깊이: 307 mm
- 포장 깊이: 314 mm
- 본체 높이: 110 mm
- 포장 높이: 350 mm
- 본체 폭: 248 mm
- 포장 폭: 558 mm

소비전력

- 전원 공급 장치: 60 Hz
- 전원 공급 장치: 220 - 240 V

주요 제품

DSC(디지털 사운드 컨트롤)

디지털 사운드 컨트롤 (DSC) 은 사전 설정된 재즈, 록, 팝 및 클래식 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost 를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 누르면 음악의 베이스 음을 강화되어 음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 베이스 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost 는 이에 대응하기 위해 베이스 레벨을 높이고 전향되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.

MP3/WMA 파일용 USB 다이렉트

필립스 Hi-Fi 시스템의 USB 포트에 장치를 연결하십시오. 디지털 음악과 사진이 장치에서 바로 재생됩니다. 이제 가족이나 친구들과 소중한 추억을 공유할 수 있습니다.

라우드니스

사운드 대역 중에서 고주파와 저주파는 사람의 귀에 잘 들리지 않는데, 특히 저음부가 그렇습니다. 라우드니스 기능을 작동하면 저음과 고음이 증폭되어 더 균형 잡힌 풍부한 사운드를 청취할 수 있습니다.



발행 일자 2011-01-06

버전 : 1.0.6

12 NC: 8670 000 41423
EAN: 87 12581 43594 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com