

PHILIPS

HDMI-Kabel

4K 60 Hz

18 Gbit/s

5 m

SWV5650G



Erleben Sie Ultra High Definition Bilder

4K 60 Hz Ultra HD mit Ethernet

Erleben Sie Ultra HD 4K-Auflösung mit 60 Bilder/Sek. High Speed HDMI unterstützt ein Audiosystem mit 32 Kanälen und einer Abtastrate von bis zu 1.536 kHz

HDMI-Funktionen

- 3D-Erlebnis
- UHD 2160p (4K)
- Audio Return Channel (ARC)
- 60 Bilder pro Sekunde
- Ultraschnelle Datenübertragung mit 18 Gbit/s

Design für beste Bild- und Tonqualität

- 30 AWG reiner Kupferdraht für beste Bild- und Tonqualität.
- Vergoldete Stecker für eine zuverlässige Verbindung.

Besonderheiten

UHD 2160p (4K)

Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 4K oder UHD 2160p. Dadurch kann Ihr Bildschirm mit digitalen Kinosystemen mithalten.

60 Bilder pro Sekunde

Ausgezeichnetes Fernseh- und Spielerlebnis mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde.

Vergoldete Stecker

Vergoldete Stecker für eine zuverlässige Verbindung.

30 AWG reiner Kupferdraht

Hochwertige Materialien – 30 AWG reiner Kupferdraht für eine optimale Verbindung mit minimalen Datenverlusten.



3D-Erlebnis

Unterstützt alle 3D-Videoformate und ermöglicht so Home Entertainment und Spiele in 3D.

Audio Return Channel (ARC)

ARC ermöglicht die Übertragung digitaler Audiodaten von einem über HDMI angeschlossenen Fernseher mit integriertem Tuner an ein Surround Sound-System, sodass kein zusätzliches Audiokabel mehr erforderlich ist.

18 Gbit/s Ultra High Speed

Ultraschnelle Datenübertragung mit 18 Gbit/s

Daten

Außenkarton

Länge: 63.5 cm
 Anzahl der Verpackungen: 12
 Länge: 25.0 Zoll
 Breite: 26 cm
 Bruttogewicht: 4.37 kg
 Höhe: 19 cm
 GTIN: 1 48 95229 11782 9
 Breite: 10.2 Zoll
 Höhe: 7.5 Zoll
 Nettogewicht: 2.4 kg
 Bruttogewicht: 9.634 lb
 Nettogewicht: 5.291 lb
 Eigengewicht: 1.97 kg
 Eigengewicht: 4.343 lb

Innenkarton

Länge: 24 cm
 Anzahl der Verpackungen: 4
 Länge: 9.4 Zoll
 Breite: 20 cm
 Höhe: 17 cm
 Breite: 7.9 Zoll
 Höhe: 6.7 Zoll
 Nettogewicht: 0.8 kg
 Bruttogewicht: 1.29 kg
 Nettogewicht: 1.764 lb
 Bruttogewicht: 2.844 lb
 Eigengewicht: 0.49 kg
 Eigengewicht: 1.080 lb
 GTIN: 2 48 95229 11782 6

Verpackungsmaße

Höhe: 19.5 cm
 Verpackungsart: Blister
 Regalaufstellung: Liegend
 Breite: 24 cm
 Tiefe: 4 cm
 Höhe: 7.7 Zoll
 Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
 EAN: 48 95229 11782 2
 Breite: 9.4 Zoll
 Bruttogewicht: 0.26 kg
 Tiefe: 1.6 Zoll
 Nettogewicht: 0.2 kg
 Bruttogewicht: 0.573 lb
 Nettogewicht: 0.441 lb
 Eigengewicht: 0.06 kg
 Eigengewicht: 0.132 lb

