

Philips
Prenosný DVD prehrávač



PET816



DVD a DivX® filmy na cestách

Pohodlné sa posaďte, uvoľnite a sledujte filmy na cestách pomocou prehrávača PET816 na displeji TFT LCD s veľkosťou 8,5" (21,6 cm). Vychutnajte si obľúbené filmy na diskoch DVD, vo formáte DivX® a MPEG4, hudbu z diskov MP3-CD a CD. Obdivujte svoje fotografie vo formáte JPEG kedykoľvek a kdekoľvek.

Ponorte sa do AV zábavy

- Prehrávanie DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4 filmov
- Prehráva hudbu z diskov MP3-CD, CD a CD-RW
- Zdieľajte obrazové súbory JPEG pomocou Picture CD

Pre pohodlné pozieranie

- Širokohlý displej LCD 8,5" (21,6 cm) pre vysokokvalitné sledovanie
- Vychutnajte si filmy v širokohlom formáte 16:9
- Vstavaný kvalitný stereo reproduktor

Pre maximálne pohodlie

- Až do 2 hodín prehrávania filmov s nabíjateľnou batériou*
- Vráťane adaptéra do auta a šikovního diaľkového ovládania
- Jednoduchá a ľahká prevádzka

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Obraz/Displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 8,5 palec
- Rozlíšenie: 480(w) x 234(H) x 3(RGB)
- Svetlosť: 200 cd/m²
- Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku
- Pomer kontrastu (typický): 250:1
- Efektívna viditeľná oblasť: 187,2 x 105,3 mm
- Odstup pixelov: 0,13 (Š) x 0,245 (V)
- Čas odozvy (typický): 30 ms

Zvuk

- Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované reproduktory)
- Výstupný výkon (RMS): 10 mW RMS (slúchadlá)
- Odstup signálu od šumu: > 80 dB (slúchadlá), > 62 dB (zabudované reproduktory)

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Opakovať, Náhodné prehrávanie, Pomaly dozadu, Pomaly dopredu, Približovanie
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
- Formáty kompresie: Divx, MPEG4

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Prehrávané médiá: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet

Pripojiteľnosť

- DC vstup: 9 V
- Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá
- Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1

Vybavenie a vlastnosti

- Indikácia nabíjania batérie
- Otrerasuvzdorné

Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: Vstup DC 9 V, I 10-240 V, 50/60 Hz
- Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapalovač, 12 v DC
- Diaľkové ovládanie: Tenké diaľkové ovládanie AY5510
- Káble: 1 x AV káble
- Manuál používateľa: 16 jazykov

Napájanie

- Typ batérie: Vstavaná batéria

Rozmery

- Rozmery hlavnej lepenky: 284 x 272 x 262 mm
- Množstvo hlavnej lepenky: 3
- Váha hlavnej lepenky: 4,77 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 274 x 254 x 84 mm
- Typ balenia: D-box
- Rozmery produktu (Š x V x H): 210 x 39 x 178 mm
- Hmotnosť produktu: 1,1 kg

Najdôležitejšie funkcie

Prehrávanie DVD/DivX® a MPEG4

S podporou formátu DivX® si môžete vychutnať videá vo formáte DivX® v pohodlí vašej obývačky. Formát DivX® je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá vám umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, ukážky a hudobné videoklipy na médiá ako CD-R/RW, pamäťové karty a DVD-video. CD formátu DivX® je možné prehrávať na niektorých DVD prehrávačoch, DVD rekordéroch a na systémoch domáceho kina.

Hudba z MP3-CD, CD a CD-RW

MP3 je revolučná technológia kompresie, pomocou ktorej je možné veľké digitálne hudobné súbory zmenšiť až 10-násobne bez radikálneho zníženia kvality zvuku. Jeden disk CD dokáže uchovať až 10 hodín hudby.

Zdieľajte Picture CD (JPEG)

Prehrávanosť viacerých formátov umožňuje zobrazovať obrázky na cestách a prehrávať väčšinu diskových formátov, čo zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a zážitok z pozerania.



Dátum vydania
2009-01-22

Verzia: 1.0.5

12 NC: 8670 000 36401
EAN: 87 12581 38994 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com