



Philips NULL
Parasurtenseur

6 prises

5 ports de charge USB
900 J

Connexions coaxiales pour
téléviseur

SPN7061WA



Protégez et chargez vos appareils électroniques

Charge USB et protection coaxiale pour téléviseur.

Doté de 6 prises Schuko avec terre. Dispositif de charge USB à 35 W intégré pour les appareils mobiles. Il protège votre matériel des surtensions électriques en coupant automatiquement l'alimentation de votre système.

Protection

- Interrupteur bipolaire

Protection absolue

- 900 joules de protection contre les surtensions
- Protection des connexions coaxiales
- Coupure de l'alimentation
- Garantie limitée pour les équipements connectés de 100 000 €.

Confort intégré

- 6 prises
- Cordon d'alimentation 2 m
- Câble tressé robuste
- 1 port de type C, sortie max. 15 W
- 4 ports de type A, sortie max. 20 W

PHILIPS

Caractéristiques

Dimensions du produit emballé

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 18 x 37 x 5 cm
- Poids net: 0,72 kg
- Poids brut: 0,84 kg
- Poids à vide: 0,12 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 11582 8
- Type d'emballage: Carte
- Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 38 x 37 x 18 cm

- Poids brut: 5,6 kg
- Poids à vide: 1,28 kg
- Nombre de produits emballés: 6
- GTIN: 1 48 95229 11582 5
- Poids net: 4,32 kg

Dimensions du produit

- Longueur du câble: 200 cm

Carton interne

- GTIN: 2 48 95229 11582 2
- Nombre de produits emballés: 1

Points forts

6 prises

Possibilité de brancher jusqu'à six appareils sur une seule prise secteur.

1 port de type C.

1 port de type C, sortie max. 15 W

4 ports de type A

4 ports de type A, sortie max. 20 W

900 joules de protection anti-surtension

Protégez votre précieux matériel électronique des pics de tension aléatoires pouvant être causés par la foudre, un moteur, un groupe électrogène, etc.

Protection des connexions coaxiales

Les connecteurs acheminent le signal coaxial via le parasurtenseur afin d'éviter surtensions et pointes.

Interrupteur bipolaire

Commute à la fois la phase et le neutre pour isoler de manière sûre le circuit de charge.

Cordon d'alimentation 2 m

Alimente l'unité pouvant être située jusqu'à 2 m de la prise secteur.

Garantie limitée de 100 000 €

Pour protéger vos équipements connectés pendant la période de garantie du produit. La garantie limitée s'élève à 100 000 €.



Date de publication
2022-05-09

Version: 6.1.2

12 NC: 8670 001 72868
EAN: 48 95229 11582 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com