



Philips  
trådløs bærbar højttaler

Bluetooth®  
Pink

BT51P

## Gør plads til at danse

Tag musikken med ud med Bluetooth-højttaleren, der passer i lommen. Denne lille højttaler giver dig seks timers spilletid og klar lyd, selv ved maksimal lydstyrke. Den trådløse rækkevidde er 10 m. Masser af plads til at danse i hele rummet.

### Altid klar

- Virkelig let. Vejer kun 90 g
- Virkelig lille. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Trådløs rækkevidde op til 10 m

### Nem at parre. Nem at oplade.

- Bluetooth er klar til at parre ved start
- USB-opladning. Mikro-USB-kabel medfølger

### Lille højttaler. Klar lyd.

- 1,5" fuldspektret højttaler. Klar lyd
- 5 timers spilletid
- Anti-clipping-funktion. Skru op uden forvrængning

# PHILIPS

# Specifikationer

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 W
- Lydsystem: Mono

## Design og finish

- Farve: Pink

## Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod

## Kompatibilitet

- andre Bluetooth-aktiverede enheder
- fungerer sammen med: op til iOS 10.2, Bluetooth 4.2 eller ældre

## Strøm

- Batteritype: Litiumpolymer (indbygget)
- Drifttid på batteri: 5 time(r)

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Quick Install Guide, Globalt garantibevis
- Kabel: USB-opladningskabel

## Mål

- Produktmål (B x D x H): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Vægt inkl. emballage: 0,18 kg
- Emballagemål (B x D x H): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Produktvægt: 0,135 kg

# Vigtigste nyheder

## Lille højttaler. klar lyd.

Med en vægt på 90 g mærker du knap nok, at du har denne lille højttaler med. 1,5" fuldspektret driver leverer klar lyd, selv når du skruer op for lydstyrken.

## 5 timers spilletid. Opladning via USB.

Batteriet giver dig 5 timers spilletid på en fuld opladning. Opladningen tager mindre end 3 timer, og det er nemt med det medfølgende mikro-USB-kabel.

## Bluetooth-tilslutning

Parring med din Bluetooth-enhed er nemt. Bare tænd for højttaleren, og den er klar til at parre. Den trådløse rækkevidde er 10 m.

## Anti-clipping-funktion

Anti-clipping giver dig mulighed for at afspille musikken ved en højere lydstyrke og bevare dens høje kvalitet, selv når batteriet er ved at løbe tør. Den accepterer indgangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og sikrer dine højttalere mod beskadigelse ved forvrængning. Denne indbyggede højttaler overvåger musiksignalet, når det går gennem forstærkeren, og holder lydtoppe inden for forstærkerområdet, hvilket forhindrer lydforvrængning forårsaget af clipping uden at påvirke lydstyrken. En bærbar højttalers evne til at gengive musikalske toppe mindskes i takt med batteriniveauet, mens anti-clipping reducerer toppe forårsaget af lavt batteriniveau, så musikken ikke forvrænges.

## Virkelig let. Vejer kun 90 g

Virkelig let. Vejer kun 90 g

## Virkelig lille. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Virkelig lille. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

## Trådløs rækkevidde op til 10 m

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

## USB-opladning.

Mikro-USB-kabel medfølger



Udgivelsesdato  
2024-03-23

Version: 8.2.1

EAN: 69 51613 99724 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)