



Philips
Căști cu microfon

Driveri 14,8mm/post. închisă
Cască

SHE3015WT

Extra Bass

Corp moale pentru potrivire confortabilă

Căștile Philips SHE3015 cu corp moale asigură o potrivire confortabilă. Disponibile în culori atrăgătoare. Microfonul și comenzile încorporate fac vorbitul la telefon fără mâini ușor.

Bucurați-vă de un sunet de calitate

- Driveri de boxă de 14,8 mm pentru sunet de înaltă calitate
- Magneții din neodim sporesc performanța basului și sensibilitatea

Confort maxim

- Capace frontale cauciucate pentru confort la purtare
- Corpul moale asigură o potrivire confortabilă

Design ergonomic

- Design Flexi-Grip pentru rezistență
- Cu microfonul încorporat poți comuta între ascultarea muzicii și apeluri

PHILIPS

Specificații

Sunet

- Sistem acustic: deschis
- Răspuns în frecvență: 9 - 22 000 Hz
- Diafragmă: PET
- Tip magnet: Neodim
- Tip: Dinamic
- Bobină: cupru
- Diametru difuzor: 14.8 mm
- Sensibilitate: 107 dB
- Putere maximă de intrare: 25 mW
- Impedanță: 16 ohm

Conectivitate

- Tip cablu: cupru
- Conexiune prin cablu: paralelă dublă, simetrică
- Finisaj conector: placat cu nichel
- Lungime cablu: 1 m
- Conector: 3.5 mm

Cutie exterioară

- Lungime: 34,5 cm
- Număr de ambalaje: 24
- Lățime: 19,7 cm
- Greutate brută: 1,2586 kg
- Înălțime: 16,3 cm
- GTIN: 1 69 23410 73226 6
- Greutate netă: 0,3216 kg
- Greutate proprie: 0,9370 kg

Cutie interioară

- Lungime: 17,9 cm
- Număr de ambalaje: 3
- Lățime: 8 cm
- Înălțime: 6 cm
- Greutate netă: 0,0402 kg
- Greutate brută: 0,1287 kg
- Greutate proprie: 0,0885 kg
- GTIN: 2 69 23410 73226 3

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 17,5 cm
- Tip ambalaj: Dummy
- Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
- Lățime: 5,2 cm
- Adâncime: 2,8 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 69 23410 73226 9
- Greutate brută: 0,0339 kg
- Greutate netă: 0,0134 kg
- Greutate proprie: 0,0205 kg

Dimensiuni produs

- Înălțime: 2,1 cm
- Lățime: 1,6 cm
- Adâncime: 1,25 cm
- Greutate: 0,0134 kg

Design

- Culoare: Alb

Repere

Boxe de 14,8 mm

Driverul de boxe mari de 14,8 mm li s-a făcut loc în difuzorul auricular al căștilor pentru a oferi un sunet de înaltă calitate.

Microfon încorporat

Microfonul încorporat îți permite să treci ușor de la ascultarea muzicii la preluarea de apeluri, astfel încât vei fi mereu conectat cu ceea ce este important pentru tine.

Flexi-Grip

Manșonul flexibil, moale, protejează cablul împotriva uzurii care survine în urma îndoirii repetate.

Magneți din neodim

Neodimul este cel mai bun material pentru producerea unui câmp magnetic puternic, facilitând obținerea unei sensibilități ridicate a bobinei acustice.

Capac frontal cauciucat

Cu capacul frontal cauciucat, corpul este complet moale pentru confort la purtare.

Corp moale

Corpul cauciucat, transparent al căștii se modelează pe forma urechii pentru o ascultare confortabilă.

