

Philips  
Externý pevný disk

**System NAS**  
1 TB

**SPD8030CC**



## Centrálny sieťový úložný priestor s ethernetovým pripojením

Využite organizovanie a prístup k vašim súborom z ľubovlného PC v domácnosti. Stačí pripojiť sieťovú jednotku k smerovaču a vytvoríte jedno centrálne úložné priestor, kde si môžete archivovať a zabezpečovať obľúbené filmy, hudbu a spomienky

### **Kompatibilné s vysokorýchlostnými sieťami**

- Sieť LAN 10/100/1000 Mbit

### **Maximálna schopnosť pripojenia multimédií**

- Kompatibilné s UPnP a DLNA

### **Rozšíriteľná pamäť**

- Host USB 2.0 pre možnosť pridania externého pevného disku

### **Robustný a odolný**

- Vysokokvalitné, výnimočne masívne hliníkové puzdro

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Technické údaje

### Pamäťové médium

- Kapacita pevného disku: 1000 GB
- Typ pevného disku: 3,5" pevný disk
- Rýchlosť otáčok: 7200 otáč./min.
- Prenosová rýchlosť: 480 Mb/s (rozhranie USB) a sieť LAN 10/100/1000 Mbit
- Čas prístupu (typický): 8,5 ms
- Vyrovňavacia pamäť: 16 MB

### Pripojiteľnosť

- Rozhranie: Ethernetové pripojenie RJ45 a host USB 2.0 pre možnosť pripojenia ďalšieho veľkokapacitného zariadenia

### Príslušenstvo

- USB kábel: Nie
- Ethernetový kábel
- Manuál používateľa: ON-CD-ROM
- Stručná príručka spustenia
- Sieťový AC adaptér
- Disk CD-ROM

### Systémové požiadavky

- Operačný systém počítača: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

- Procesor: Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM
- Požadovaná počítačová sieť: Bezdrôtová a drôtová sieť PC

### Sieťové protokoly

- Je v súlade s: TCP/IP

### Rozmery produktu

- Dĺžka kábla: 0 cm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 14 x 4,9 x 23,4 cm
- Hmotnosť: 2,09 kg

### Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 24,2 x 14,6 x 30,4 cm
- Čistá hmotnosť: 2,09 kg
- Hmotnosť brutto: 2,32 kg
- Hmotnosť obalu: 2,3 kg

### Vonkajšia lepenka

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 51,1 x 31,6 x 34,3 cm
- Čistá hmotnosť: 8,36 kg
- Hmotnosť brutto: 9,78 kg
- Hmotnosť obalu: 1,42 kg

## Hlavné prvky

### Sieť LAN 10/100/1000 Mbit

Tento pevný disk je kompatibilný so všetkými sieťovými rýchlosťami a je pripravený pre ďalšiu generáciu vysokorýchlostných zariadení GB LAN.

### Kompatibilné s UPnP a DLNA

Prehrávajte hudbu a filmy kdekoľvek v domácnosti pomocou streamovania obsahu priamo z NAS cez server UPnP.

### Host USB 2.0 pre možnosť prídania pevného disku

Spolu s narastaním objemu vašich údajov zväčšujte aj kapacitu úložného priestoru - stačí pridať ďalší pevný disk USB a získate dodatočnú kapacitu cez vysokorýchlostný host USB 2.0.

### Výnimočne masívne hliníkové puzdro

Vysokokvalitné hliníkové puzdro chráni pevný disk pred opotrebovaním a poškodením – čím chráni vaše údaje a zaručuje dlhú životnosť. Zároveň izoluje zvuky pevného disku, čím zabezpečuje jeho tichú prevádzku.

Streamium



UPnP™

DLNA™



Dátum vydania  
2009-08-11

Verzia: 1.0.4

12 NC: 8670 000 37641  
EAN: 87 12581 40032 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com