



Philips
Bærbar CD-afspiller

AX2400

Jogproof

Uimodståelig og klassisk! De dynamiske AX2400 CD-afspillere giver dig virkelig mulighed for at nyde stødfri musik. De imponerer med flotte runde former og et stort display med tydelig visning af musiknumre. De er skabt til at sætte gang i din musik, når du er på farten.

Jogproof

- 45 sekunders ESP™

Forbedret basydeevne

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Nyd alle slags diske

- Afspiller CD-, CD-R- og CD-RW-diske

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- D/A-konverter: 1-bit
- Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz
- Signal/støjforhold: >85 dB
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Udgangseffekt: 2 x 5 mW (RMS)
- Lydstyrkeregulering: digital
- Aukustisk feedback

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Diskafspilningstilstand: Programmering af 30 spor, Hurtigt frem/tilbage, Hold, Gentag afspilning, Genoptag afspilning fra stop, Shuffle-afspilning, Scan
- Electronic Skip Protection (CD): 45

Tilslutningsmuligheder

- DC indgang: 4,0 mm, 4,5 V, center +
- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Line-out: 3,5 mm



Komfort

- Skærmtype: LCD
- Indikationer: batteristatus, CD-funktioner, DBB, ESP, tid, spor

Tilbehør

- Hovedtelefoner: AY3806-øretelefoner
- Medfølgende tilbehør: Brugervejledning

Dimensioner

- Kabinet: Varmeresistent kabinet, Linseformet ark
- Mål på ydre emballage: 215 x 345 x 235 mm
- Ydre emballage, vægt: 1,8 kg
- Enheder pr. kolli: 3
- Mål på emballage (B x H x D): 208 x 309 x 65 mm
- Emballagetype: Clamshell
- Produktmål (B x D x H): 140 x 140 x 27,5 mm
- Produktvægt: 0,2 kg

Strøm

- Batterispilletid CD: 20
- Batteritype: AA, LR6, UM3

Vigtigste nyheder

45 sekunders ESP™

Electronic Skip Protection er en praktisk funktion, der sikrer, at musikken ikke "hopper", hvis CD-afspillerens udsættes for stød eller rystelser, når du er ude at jogge eller er på farten. Apparater med Electronic Skip Protection har en avanceret elektronisk buffer, der automatisk justerer både dets indhold og laserrotationshastigheden, så din musikoplevelse ikke afbrydes.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Afspiller CD, CD-R og CD-RW

Afspiller CD-, CD-R- og CD-RW-diske



Udgivelsesdato
2009-04-12

Version: 3.0.5

12 NC: 9073 101 01722
EAN: 87 10895 86814 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com