

Philips
Mini sistema Hi-Fi

120 W

FWM208



Obsesión por el sonido

Disfruta sin límites de tus canciones en formatos CD, MP3 y WMA con una potencia de salida de 120 W RMS en tu minisistema Hi-Fi Philips. Escucha tus canciones en la comodidad de tu casa desde tu dispositivo portátil USB.

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- USB directo para reproducción en MP3/WMA

Enriquece tu experiencia acústica

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Potencia de salida total RMS de 120 W
- 2000W PMPO/ Potencia total de 120W RMS

Fácil de usar

- Sintonización digital con presintonías para más comodidad
- Reloj, alarma y temporizador de apagado
- Conexión para TV y reproductor de DVD

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Sintonización digital con preselección



Simplemente selecciona la estación que quieres presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, podrás acceder rápidamente a tus estaciones favoritas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

Reloj, alarma y temporizador de apagado

Reloj, alarma y temporizador de apagado

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

Conexión para TV y reproductor de DVD

Conexión para TV y reproductor de DVD

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

120W RMS



Este sistema tiene una potencia de salida total de 120 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.



Especificaciones

Sonido

- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control de sonido digital, MAX Sound
- Potencia de sonido total (RMS): 120 W
- Potencia de salida: 4 x 30 W / can. RMS

Altavoces

- Cantidad de altavoces: 2
- Controladores de los altavoces: Tweeter de 2 pulg., Woofer de 4 pulg.
- Optimización del altavoz: Bidireccional
- Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción de discos: avanzar y retroceder rápidamente, buscar pista anterior / siguiente, repetir / una / todas / programar, repetir / aleatorio / programar
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, reproducir programa, repetir, modo aleatorio, parar

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Estaciones preseleccionadas: 40
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital

Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma

USB

- Cantidad de discos: 1
- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Tipo de cargador: bandeja
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Conectividad

- Entrada auxiliar: 2 x RCA (audio)
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

Accesorios

- Control remoto
- Cables / conexión: *Adaptador de pin plano, Cable MP3 Link
- Otros: Guía de inicio rápido
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 10,4 kg
- Profundidad de la unidad principal: 284 mm
- Altura de la unidad principal: 292 mm
- Ancho de la unidad principal: 220 mm
- Altura del altavoz: 310 mm
- Profundidad del altavoz: 186 mm
- Ancho del empaque: 730 mm
- Altura del empaque: 348 mm
- Profundidad del empaque: 275 mm
- Peso del altavoz: 207 mm

Potencia

- Alimentación de energía: 110 - 240 V



Fecha de publicación
2011-07-21

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 000 51103
EAN: 87 12581 47429 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.
* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.