

PHILIPS

Batería portátil USB

10.000 mAh

Puertos de carga USB-A y USB-C

QC 3.0 y PD 3.0

PPS

DLP2711CB



Cargador portátil delgado y potente

con una fuente de alimentación portátil de respaldo

Batería segura de polímero de litio con una gran capacidad de 10.000 mAh. Olvidate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería. El puerto doble USB-A y USB-C de carga rápida es compatible con QC 3.0 y PD 3.0.

Diseño de carga superior

- Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobrevoltaje y sobrecorriente
- Tecnología de carga rápida para optimizar la velocidad de carga
- 50 % de carga en 30 minutos
- Carga mediante una fuente de alimentación programable USB-C (PPS)

Confirma el funcionamiento de un vistazo

- Indicador LED de encendido

Fuente de alimentación portátil

- Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca
- Carga rápida con USB-C PD 3.0 de 20 W o USB-A con QC 3.0 de 18 W

Destacados

Funciona en cualquier parte

Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.

Indicador LED de encendido

El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.

Fuente de alimentación programable (PPS)

Una fuente de alimentación programable (PPS) es un estándar para la tecnología de carga rápida en dispositivos USB-C. Esta tecnología ajusta el voltaje y la corriente en tiempo real, en función del estado de carga del

dispositivo, alimentándolo con la máxima potencia. Una forma inteligente de reducir de forma segura el tiempo de carga.

50 % de carga en 30 min

Carga rápida: carga el teléfono móvil sin batería hasta el 50 % en 30 minutos.

Tecnología QC

Tecnología de carga rápida para cargar los dispositivos más rápido mediante la optimización de la corriente y el voltaje de carga.

Protección inteligente

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, sobrevoltaje, y sobrecorriente

Carga rápida USB-C o USB-A

Carga rápida del dispositivo con puerto USB-C PD 3.0 de máximo 20 W o USB-A con salida QC 3.0 de máximo 18 W.

Especificaciones

Caja exterior

Longitud: 40 cm
Unidades por caja: 36
Longitud: 15.7 pulgada
Anchura: 22.5 cm
Altura: 34 cm
GTIN: 1 48 95229 13550 2
Anchura: 8.9 pulgada
Altura: 13.4 pulgada

Caja interior

Longitud: 19 cm
Unidades por caja: 6
Longitud: 7.5 pulgada
Anchura: 10.7 cm
Altura: 20.5 cm
Ancho: 4.2 pulgada
Altura: 8.1 pulgada
GTIN: 2 48 95229 13550 9

Compatibilidad

Funciona con los siguientes: Dispositivos con carga USB

Potencia

Capacidad de la batería: 10000mAh 37Wh
Tipo de batería: Litio-polímero
Entrada de alimentación: USB-C 5 V/3 A
Salida: USB-C de 20 W máximo USB-A de 18 W máximo

Dimensiones del embalaje

Altura: 17 cm
Tipo de colocación: Ambos
Anchura: 9.5 cm
Profundidad: 3 cm
Altura: 6.7 pulgada
Número de productos incluidos: 1
EAN: 48 95229 13550 5
Anchura: 3.7 pulgada
Profundidad: 1.2 pulgada

Dimensiones del producto

Altura: 13.5 cm
Anchura: 6.72 cm
Profundidad: 1.62 cm
Ancho: 2.6 pulgada
Altura: 5.3 pulgada
Profundidad: 0.6 pulgada
Peso: 0.226 kg
Peso: 0.498 libras

Accesorios

Cables: Cable de carga USB-C
Manual del usuario: Manual del usuario

