



透過 Bluetooth® 技術，享受無線音樂

BTM630 Micro Hi-Fi System 採用 Bluetooth® 技術，可讓您透過手機和電腦無線體驗音樂。完整的音響系統功能為免提通話提供內置咪高風，並在通話和音樂間切換。

使用 Bluetooth® 無線技術，體驗自由

- 透過 Bluetooth® 技術，播放手機和電腦音樂
- 為免提手機通話提供內置的咪高風和喇叭
- 在手機通話和音樂播放之間自動切換

搭建您的家庭數碼音樂收藏

- 播放 iPod 並為其充電
- 用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct 和 SD/MMC 卡槽
- 以 2x 進行的單鍵 MP3 數碼錄製 - 不需要使用電腦

豐富、清晰的音響體驗

- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 30W RMS 總功率

與你的室內裝飾渾然一體

- 設計優雅的超薄 CD 插槽
- 用於系統和您的 iPod 的多功能遙控

規格

連接

- 藍芽：是
- 藍芽規格：A2DP, AVRCP, 免提, 耳筒
- 藍芽範圍：視線, 10M 或 30FT
- USB: USB 主機
- SD/MMC 卡插槽：是
- 輔助輸入：是
- 耳筒：3.5 mm

兼容 iPod

- 兼容於：iPod, iPod mini, iPod nano, 擁有彩色顯示功能的 iPod, 第 5 代 iPod, iPod 隨機播放

播放聲音

- 機座播放模式：為 iPod 充電, 播放及暫停, 下一及上一曲目, 快進及反帶
- 載入器類型：機動化, 插槽
- 播放媒體：WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首曲目搜尋, 重複播放, 隨機播放
- 可編排曲目：20
- USB Direct 模式：刪除, 播放 / 暫停, 上一首 / 下一首, 編排播放, 重複, 隨機

錄音

- 錄音格式：MP3
- 錄製媒體：SD/MMC 卡, USB 裝置

音效

- 輸出功率 (RMS): 2x15 W

- 音效系統：立體聲
- 喇叭類型：低音反射喇叭系統
- 音效增強：動態低音增強效果
- 音量控制：音量控制增加 / 減少

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM, MW
- 調諧器增? 功能：自動儲存
- 自動數碼調諧：是
- 天線：FM 天線

便利

- 顯示類型：LCD
- 背光時間：是
- 遙控器：多功能
- 鬧鐘：收音機鬧鐘, 重複響鬧 (小睡功能), 定時睡眠功能, 24 小時鬧鐘重設
- 時鐘 / 版本：數碼

電源

- 電源：是
- 電源供應器：100-240VAC, 50/60Hz

配件

- 附配件：遙控器, AC 電源線, 用戶手冊, 保用證

尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 390 x 140.5 x 200.5 mm
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 496 x 238 x 180 mm
- 重量 (含包裝)：3.5 kg

產品特點

單鍵 2x 錄製速度

只需將您的 USB 大量儲存裝置插入至飛利浦音響系統上的 USB 連接埠, 即可開始從 CD 上將您最愛的音樂以 2x 錄到 USB 裝置或 MP3 機中 — 整項操作一鍵即可完成, 完全無需使用電腦。

動態低音增強效果

動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份, 讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音, 只要一個按鍵即可設定完成! 當音量設定比較低時, 最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題, 可以開啟動態低音增強效果, 強化低音部份, 這樣, 即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

數碼音效控制

數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士、搖滾、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡, 並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來, 數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡, 讓你在音樂中得到最大享受。



出版日期 2017-04-07

版本：2.0.3

12 NC: 8670 000 36881
EAN: 87 12581 39412 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com