



Philips Perfect sound
Trådløs telefon

2000-serien

2 håndsat Brilliant pearl

CD2702S

Mere end ord

giver utrolig lyd kvalitet

Nyd utrolig lyd kvalitet med XHD-lydteknologien, mens du taler med familie og venner. Du nænner næsten ikke at afslutte opkaldet.

Oplev utrolig lyd kvalitet

- XHD-lyd
- Håndsettelefonhøjtaler gør det muligt at tale håndfrit

Få rendyrket bekvemmelighed

- 2-linjers display med gul baggrundsbelysning
- 12 timers taletid
- Telefonbog med 100 navne

Spar energi

- EcoMode: reduceret strømoverførsel mellem håndsat og basisenhed
- Lavt strømforbrug i standby-tilstand: < 0,6 W

PHILIPS

sense and simplicity



asimpleswitch.com

Specifikationer

Billede/display

- Baggrundsbelysning
- Baggrundsbelysning: Gul
- Skærmfarver: Sort og hvid
- Tekstlinjer: 1
- Hovedskærm: Dot-matrix

Lyd

- Lydforbedring: XHD-lyd
- Håndsæt ringetoner: Polyfonisk

Komfort

- Alarmer: Vækkeur
- Basestationens taster
- Indikator for batteriopladning
- Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer
- Brugervenlig: Håndfri funktion
- Multi-base: 1
- Mulighed for flere håndsæt: Op til 5
- Signalstyrke-indikation
- Baggrundsbelyst tastatur
- Telefonhøjtaler - tal håndfrit

Netværksfunktioner

- Antenne: Integreret på basisenhed

- Kompatibel: GAP
- Opkald: Tone, Pulse

Operatørkrav

- Navn og vis-nummer

Hukommelseskapacitet

- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog: 100 poster
- Genopkaldsliste: 5

Mål

- Mål på basisenhed: 79,5 x 102,0 x 108,4 (H x L x B)
- Mål på håndsæt: 164,5 x 27,5 x 46,1 (H x L x B)

Strøm

- Batterikapacitet: 550 mAh
- Batteritype: AAA
- Batteritype: Genopladelig
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Batterier: 2
- Standby-tid: 150
- Taletid: 12

Vigtigste nyheder

EcoMode: reduceret overførsel



Da basisstationen registrerer, når håndsættet står i holderen, sørger et intelligent integreret system for, at transmissionseffekten hele tiden kontrolleres og optimeres i overensstemmelse med afstanden mellem håndsættet og basisenheden. Det betyder, at effektudsendelsen automatisk reduceres med op til 93 %, når håndsættet er i nærheden af holderen. Når det anvendes i Eco-tilstand, får du også fordel af 60 % manuel reduktion i den udsendte effekt.

XHD-lyd



Lige meget hvor du befinder dig, kan du føre en støjfri telefonsamtale med fantastisk lydstyrke og ren lyd. Takket være en højtaler i høj kvalitet, avanceret teknologi og et ægte akustisk kammer kan du få glæde af den utrolige lyd kvalitet under alle telefonsamtaler.



Udgivelsesdato
2013-02-01

Version: 3.0.4

12 NC: 8670 000 58524
EAN: 87 12581 51833 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com