



**Philips**  
Brezžične slušalke

32 mm pogonske enote/zaprt

hrbtni del

Ušesne

Mehke ušesne blazinice



**TAKH402BL**

## Naj zasijejo kot zvezda

Naj skočijo v akcijo z odbitimi naušesnimi slušalkami, ki zasijejo. Te trpežne brezžične slušalke se ponašajo z omejitvijo glasnosti na 85 dB. LED-ploščica v ušesnih školjkah poudari njihov stil z različnimi barvami.

### Pripravljene za vas

- Udobne blazinice na ušesih in traku. Popolne za mlada ušesa
- Prilagodljive ušesne školjke. Priložene nalepke
- Zasnova za plosko in kompaktno zlaganje. Enostavno shranjevanje.

### Igrajo, kjer se igrate vi

- Upogljiv, nastavljen naglavni trak. Upognite ga
- Pametno združevanje. Samodejno iskanje naprav Bluetooth
- Uporabniku prijazno upravljanje z gumbi

### 20-urna avtonomija predvajanja. Varno in glasno. Svetle luči.

- 20-urna avtonomija predvajanja. Brez žic, brez zapletanja
- 32 mm zvočne enote. Čist zvok
- LED-ploščice v ušesnih školjkah
- Omejitev glasnosti na 85 dB

# PHILIPS

# Specifikacije

## Zvok

- Akustični sistem: Zaprt
- Premer zvočnika: 32 mm
- Opna: PET
- Impedanca: 32 Ohm
- Tip magneta: NdFeB
- Frekvenčni odziv: 20–20.000 Hz
- Največja vhodna moč: 10 mW
- Občutljivost: 95 dB
- Tip: dinamična

## Povezljivost

- Mikrofon: Vgrajen mikrofona
- Različica Bluetootha: 5.0
- Profili Bluetootha: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Največji doseg: Do 10 m

## Zunanja škatla

- Dolžina: 23.5 cm
- Število komercialnih pakiranj: 3
- Širina: 19.6 cm
- Bruto teža: 0.796 kg
- Višina: 16.1 cm
- Številka GTIN: 1 48 95229 10095 1
- Neto teža: 0.369 kg
- Teža embalaže: 0.427 kg

## Priročnost

- Upravljanje klica: Čakajoči klic, Preklapanje med 2 klicema, Sprejem/končanje klica, Zavrnitev klica, Preklapanje med klicem in glasbo
- Regulacija glasnosti

## Napajanje

- Vrsta baterije: Litij-polimerna
- Čas predvajanja glasbe: 20 ur
- Čas pripravljenosti: 800 ur
- Čas pogovora: 20 ur

## Dimenzije embalaže

- Višina: 20 cm
- Širina: 17 cm
- Globina: 4.5 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 10095 4
- Bruto teža: 0.215 kg
- Neto teža: 0.123 kg
- Teža embalaže: 0.092 kg

## Dodatna oprema

- Vodnik za hiter začetek
- Kabel USB

## Zasnova

- Barva: Modra

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 3,5 x 15 x 16 mm
- Teža izdelka: 0,114 kg
- Dolžina loka naglavne traka: 300 - 360 mm

## UPC

- UPC: 8 40063 20038 8

# Značilnosti

## 20-urna avtonomija predvajanja.

Od izletov do večdnevnega gledanja vsebine na zaslonu – otroci bodo oboževali te brezžične naušesne slušalke. Eno polnjenje zagotovi 20-urno avtonomijo predvajanja, dovolj za nekaj ali večdnevno razvedrilo.

## 32 mm zvočne enote.

Te slušalke, ki so posebej zasnovane tako, da ščitijo mlada ušesa, so opremljene z 32 mm zvočnimi enotami, omejenimi na 85 dB. Lahko ste pomirjeni, vedoč, da vaši otroci varno uživajo v svojih melodijah, videoposnetkih in igricah.

## Udobne blazinice na ušesih in traku

Mehke blazinice ušesnih školjk in naglavne traka poskrbijo, da je otrokom udobno, tako če poslušajo glasbo kot če gledajo svoje priljubljene kanale na YouTubeu.

## Prilagodljive ušesne školjke.

Priložen je tudi komplet nalepk, da lahko otroci okrasijo slušalke, kakor želijo.

## Zasnova za kompaktno zlaganje.

Te brezžične naušesne otroške slušalke lahko zložite na dva načina: plosko, kar je idealno za shranjevanje v nočni omarici, ali pa kompaktno plosko in navznoter za priročno shranjevanje v žepu plašča ali torbi.

## Upogljiv, nastavljen naglavni trak

Močan, upogljiv naglavni trak se enostavno prilagodi in je dovolj trpežen, da mu ni hudega, če ga vržete v nahrbtnik ali vam pada na tla. Tudi če ga boste močno zvili, se ne bo zlomil. Kar koli bodo otroci počeli, bodo slušalke ostale v enem kosu.

## LED-ploščice

Ušesne školjke so opremljene z LED-ploščicami, ki svetijo za še bolj odbit slog. Izbirate lahko med štirimi različnimi možnostmi: rdečimi, zelenimi ali modrimi lučkami ali kombinacijo vseh treh. Za pomikanje med možnostmi lučk enostavno pritisčajte gumb na ušesni školjki.

## Pametno združevanje.

Po enem dolgem pritisku večfunkcijskega gumba so te brezžične slušalke Bluetooth pripravljene na združevanje. Potem ko so združene, si zapomnijo zadnjo napravo, s katero so bile združene.

## Uporabniku prijazno upravljanje z gumbi

Z uporabniku prijaznim gumbom lahko otroci enostavno sprejemajo klice, preskakujejo skladbe ali začasno ustavljajo predvajanje, ne da bi morali poprijeti za pametni telefon. Gumba za glasnost na spodnji strani ušesne školjke sta lahko dosegljiva, kot tudi gumb za LED-lučke.

## Omejitev glasnosti na 85 dB

Lahko ste pomirjeni, vedoč, da vaši otroci varno uživajo v svojih melodijah, videoposnetkih in igricah.



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 4.3.3

EAN: 48 95229 10095 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)