



Philips  
Altavoz Georg Jensen de  
Philips

### Bluetooth®

Potencia de salida de 4 W  
6 horas de reproducción  
Resistencia al agua IPX7



TAJS30

## Escucha música con estilo

Un diseño suave con curvas. El tejido de mezcla de lana y la parte superior de acero pulido de este pequeño altavoz Bluetooth harán que llame la atención en cualquier lugar. Disfruta de un sonido nítido y hasta 6 horas de reproducción.

### Control sencillo, diseño compacto.

- Dimensiones: 98 x 131 x 43 mm
- Facilidad de emparejamiento con Bluetooth. Alcance inalámbrico de hasta 20 m
- Carga USB, tiempo de carga de 2 horas
- Botones de volumen, reproducción/pausa, encendido/apagado y emparejamiento del altavoz

### Reproducción perfecta en cualquier lugar

- Sonido claro y nítido con el altavoz de rango completo de 1,75"
- 6 horas de tiempo de reproducción. Emparejamiento para sonido estéreo
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas manos libres
- Altavoz interno con clasificación IPX7. Para tu tranquilidad

### Altavoz Bluetooth con atractivo diseño táctil.

- Armonía táctil. Elementos de acero pulido de Georg Jensen
- Forma curvada orgánica y base estable
- Tejido para altavoz Kvadrat. Diseñado para permitir que el sonido atraviese
- Un compañero elegante

# PHILIPS

## Destacados

### Armonía táctil



Diseñado en colaboración con Georg Jensen, este pequeño altavoz curvo Bluetooth es tan sencillo como sorprendente. La placa superior de acero pulido contrasta de forma atractiva con el tejido para altavoz Kvadrat táctil. Los discretos distintivos de la marca remiten sutilmente a la colaboración entre Philips y Georg Jensen.

### Tejido para altavoz Kvadrat



Este altavoz está cubierto con un tejido para altavoz de alta calidad creado por el fabricante de gama alta Kvadrat. El atractivo material de mezcla de lana es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya libremente del altavoz a la habitación.

### 6 horas de reproducción



La batería proporciona 6 horas de reproducción con una carga completa y el altavoz incluye botones para controlar el volumen. Puedes emparejarlo con un altavoz Georg Jensen de Philips idéntico para disfrutar de tu música en estéreo. Solo tienes que pulsar el botón de encendido durante 2 segundos.

### Un compañero elegante

Con su formato curvo y llamativo diseño en contraste, este altavoz siempre causa una buena impresión. El tejido para altavoz Kvadrat tiene la ventaja añadida de hacer que el altavoz sea fácil de sujetar al recogerlo.

### Facilidad de emparejamiento con Bluetooth

El emparejamiento con el dispositivo Bluetooth es sencillo y el altavoz recuerda el último dispositivo con el que se ha emparejado. El alcance inalámbrico es de hasta 20 m y el altavoz tarda 2 horas en cargarse con el cable USB-C incluido.

### Altavoz interno con clasificación IPX7

La clasificación IPX7 permite sumergir el altavoz durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de 1 m. El tejido para altavoz Kvadrat de mezcla de lana no es resistente al agua, aunque soporta una llovizna o dos.

## Especificaciones

### Sonido

- Potencia de salida (RMS): 4 W
- Sistema de sonido: Mono

### Altavoces

- Controlador de parlantes: 1 altavoz de rango completo de 1,75" y 1 radiador pasivo

### Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.0
- Sin cables: Sí, emparejamiento TWS
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 20 m

### Cómodas funciones

- Desconexión automática
- Instalación simplificada: Emparejamiento automático
- Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de llamada
- Control de volumen: Subida/bajada digital
- Resistencia al agua: IPX7
- Micrófono integrado

### Potencia

- Capacidad de la batería: 2200 mAh, 7,4 V
- Tipo de batería: Iones de litio (integrada)
- Indicador LED de alimentación: Azul
- Tiempo de funcionamiento con batería: 6 hora(s)
- Tiempo de carga: 2 hora(s)

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida, Tarjeta de garantía, Folleto de garantía mundial
- Cable: Cable de carga USB

### Dimensiones

- Peso incluido embalaje: 0,62 kg
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 98 x 43 x 131 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 196 x 130 x 70 mm
- Peso del producto: 0,36 kg



Fecha de emisión  
2024-06-21

Versión: 11.0.2

EAN: 48 95229 10219 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)