



Philips
Telefon fără fir

Afișaj 1,6", ilum. fundal portocalie

Difuzor receptor
2 receptoare

D2602B



Vorbiți având mâinile libere

Designul nostru inteligent oferă o reproducere senzațională a sunetului, fără să fiți nevoit să țineți telefonul la ureche – astfel puteți vorbi având mâinile complet libere. Un adevărat dispozitiv plug & play cu un meniu intuitiv, grație căruia o convorbire reușită nu a fost niciodată mai ușoară.

Atrăgător și simplu

- Receptor independent cu un difuzor pentru apeluri simple mâini libere
- Capac posterior texturat pentru mâner antialunecare
- Meniu în mai multe limbi locale
- Afișaj de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit, cu lumină de fundal
- Durată de convorbire de până la 16 de ore pentru o singură încărcare
- Taste rapide programabile pentru apelare rapidă
- ID apelant – ca să știi întotdeauna cine te sună*

Sunet de claritate excepțională

- Egalizatorul parametric oferă sunet pur și clar
- Configurație optimizată a antenei, pentru recepție excelentă în orice cameră
- Testare avansată a sunetului și reglaj pentru calitate superbă a vocii

Produs ecologic

- Consum de curent și radiații scăzute

PHILIPS

Telefon fără fir
Afișaj 1,6", ilum. fundal portocalie Difuzor receptor, 2 receptoare

D2602B/53

Repere

Afișaj cu grafică de 4,1 cm (1,6")

Afișaj de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit, cu lumină de fundal

Testare avansată a sunetului



Testăm calitatea sunetului telefoanelor noastre DECT în același mod în care o fac producătorii de telefoane de vârf. Cu ajutorul unui simulator avansat de captare a sunetului, putem recrea cu precizie modul în care aud efectiv oamenii. Acesta îi ajută pe inginerii noștri de acustică să măsoare și să regleze fin lucruri precum răspunsul în frecvență, distorsiunea și percepția generală a audicienii, pentru a crea o reproducere perfectă a vocii atât pentru modul receptor, cât și pentru modul cu mâini libere.

ID apelant*



Uneori e bine să știi cine te sună înainte de a răspunde. Iar caracteristica noastră pentru ID-ul apelantului îți permite să urmărești cine este la celălalt capăt al firului.

Produs ecologic



Telefoanele Philips au un consum de energie redus, fiind proiectate ecologic.

Difuzor receptor



Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, permițându-ți să porți convorbirea fără a ține telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă în special când telefonul este utilizat de mai multe persoane sau când ești ocupat cu mai multe activități.

Meniu în limba locală



Bucură-te de o configurare, navigare și control simple cu meniul intuitiv disponibil în limbile locale.

Mâner antialunecare



Partea din spate a receptorului este tratată cu o textură specială pentru un plus de confort și un mâner mai bun.

Configurație optimizată a antenei



Configurația noastră optimizată a antenei asigură o recepție puternică și stabilă – chiar în zone ale casei în care transmisia fără fir este dificilă. Acum poți efectua un apel de oriunde din casă și te vei putea bucura de conversații lungi, neîntrerupte, chiar dacă ești în mișcare.

Egalizator parametric



Telefoanele noastre utilizează egalizarea parametrică la procesarea digitală a sunetului pentru a regla fin răspunsul sunetului pentru curba de răspuns în frecvență lineară vizată, oferind un sunet pur și clar la fiecare conversație.

Specificații

Confort

- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Difuzor - vorbești având mâinile libere
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Intercom - mai multe telefoane
- Afișare Dată / Oră
- Indicație încărcare baterie
- Indicator putere semnal
- Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate
- Blocarea tastaturii
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Închidere automată
- Baze multiple: 1
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Durată de convorbire de până la 16 ore
- Durată în standby de până la 180 de ore
- Timp de încărcare: 8 ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Gamă: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m
- Mâner antialunecare: Textură circulară

Sunet

- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,1 cm / 1,6"
- Tip ecran: Matrice de puncte pe 1 rând + 1 rând numeric + pictograme

- Iluminare din spate: Da
- Culoare iluminare din spate: Chihlimbar

Capacitate memorie

- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Capacitate listă reapelare: ultimele 10 apeluri
- Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază

Alimentare

- Capacitate baterie: 550 mAh
- Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V c.a. ~50/60 Hz

Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP

Valoare SAR

- Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Design ecologic

- Eco+

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
18,5 x 13,6 x 8,4 cm
- EAN: 48 95229 12866 8
- Greutate brută: 0,619 kg
- Greutate netă: 0,513 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 0,106 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare



Data apariției 2022-08-14

Versiune: 1.2.2

12 NC: 8670 001 85202
EAN: 48 95229 12866 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

**Această caracteristică necesită abonament suplimentar la serviciul ID apelant. Consultă operatorul de rețea local pentru detalii.