

Philips
Lettore DVD

DivX

DVP3040



Vivi al massimo le tue esperienze

Con la riproduzione DivX

Il lettore garantisce una qualità delle immagini perfetta e realistica e la possibilità di riprodurre praticamente tutti i dischi! Con il lettore DVD Philips puoi goderti fino in fondo la musica e i film preferiti.

Prestazioni audio e video straordinarie

- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità
- Un solo collegamento per immagini di alta qualità
- DAC audio da 192 kHz/24 bit che ottimizza l'ingresso audio analogico

Riproduce tutti i formati

- Film: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Musica: CD, MP3-CD, CD-R/RW e Windows Media™ Audio
- Foto: Picture CD (JPEG)

Adatto a ogni luogo, facile da trasportare

- Design compatto
- Design ultrasottile



PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Immagine/Display

- **Formato:** 4:3, 16:9
- **convertitore digitale/analogico:** 12 bit, 108 MHz
- **Miglioramento dell'immagine:** scansione progressiva, Upsampling video

Audio

- **convertitore digitale/analogico:** 24 bit, 192 kHz
- **Risposta in frequenza:** 30-20.000 Hz
- **Rapporto segnale/rumore:** 100
- **Distorsione e rumore (1 kHz):** 85 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 100 dB
- **Dynamic Range:** 90 dB
- **Sistema audio:** dolby digital

Riproduzione video

- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- **Formati di compressione:** MPEG1, MPEG2, DivX 3, 11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6,0
- **Sistema riproduzione videodischi:** PAL, NTSC

Riproduzione audio

- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-MP3, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- **Formato di compressione:** MP3, dolby digital, PCM, WMA
- **Velocità trasmissione MP3:** 32 - 256 kbps

Riproduzione fermo immagine

- **Supporti di riproduzione:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD immagini, CD immagini

Kodak

- **Formato di compressione immagini:** JPEG
- **Miglioramento dell'immagine:** Capovolgimento foto, Rotazione, Zoom, Presentazione

Connettività

- **Collegamenti posteriori:** Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita Component Video progressiva, Composite video (CVBS) output, Digital coaxial out, Scart

Convenienza

- **Protezione per i bambini:** Chiave elettronica, Controllo genitori
- **Lingue OSD (On-Screen Display):** Inglese, Tedesco, Olandese, Danese, Finlandese, Francese, Italiano, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Turco, Svedese, Polacco

Alimentazione

- **Alimentazione:** 50 Hz, 230V
- **Consumo:** < 10 W
- **Consumo energetico in stand-by:** < 0,8 W

Accessori

- **Accessori inclusi:** 2 x AAA Batteries, Guida di avvio rapido, Telecomando, Foglio di garanzia internazionale, Manuale dell'utente

Dimensioni

- **Dimensioni set (L x A x P):** 360 x 37 x 235 mm
- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 415 x 82 x 320 mm

Caratteristiche principali del prodotto

scansione progressiva

La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo schermo prima il campo con le righe dispari e poi quello con le righe pari, scrive entrambi i campi contemporaneamente. Ciò consente di creare istantaneamente un'immagine completa con la massima risoluzione. A tale velocità, infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine nitida senza la presenza di righe.

Connettività RGB su Scart

RGB su SCART è un collegamento tramite cavo che garantisce una connessione facile e un'uscita video di alta qualità.

DAC audio 192 kHz/24 bit

La frequenza di campionamento 192 kHz fornisce una rappresentazione accurata delle curve dell'audio originale. Insieme a una risoluzione a 24 bit, vengono acquisite ulteriori informazioni dalla forma dell'onda dell'audio analogico originale: ne consegue una riproduzione audio molto più intensa.

Film in formato DivX

La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo massima compatibilità e una visione eccellente dei film.

Musica: Windows Media™ Audio

La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo massima compatibilità e piacere dell'ascolto.

CD immagini (JPEG)

La riproducibilità multiformato consente di vedere foto stando comodamente seduti nel proprio salotto e di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo la massima compatibilità e la massima soddisfazione.

Design ultrasottile

Un profilo estremamente sottile dona un aspetto accattivante.



Data di rilascio
2009-01-22

Versione: 3.0.7

12 NC: 8622 810 13116
EAN: 87 10895 93939 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com