

Philips
Lautsprecher-
Dockingstation



SBD8100

Erleben Sie revolutionären iPhone-Genuss

Motorisierte Lautsprecher-Dockingstation

Leistungsstarker Stereosound auf Tastendruck: Richten Sie Ihr iPhone mit nur einem Tastendruck automatisch aus, um Videos anzusehen. Moderne Lautsprechertechnologie schützt vor Interferenzen mit Mobiltelefonen und gewährleistet satten und störungsfreien Sound.

Nehmen Sie Ihre Musik überall hin mit

- Einfach iPhone drehen und Videos mit nur einem Tastendruck anschauen

Jederzeit einsatzbereit

- Netzteil für den Betrieb zu Hause
- Mobilfunk-Abschirmungstechnologie für störungsfreien Sound

Musik überall weitergeben

- Kabellose Fernbedienung
- Betreiben Sie Ihre Lautsprecher unterwegs mit Batterien.

Satter Sound

- Class D-Digitalverstärker für hochwertige Soundleistung
- DBE verbessert elektronisch die tiefen Töne

PHILIPS

Besonderheiten

Netzteil

Betreiben Sie Ihre Lautsprecher mit einem Netzteil, und genießen Sie Ihre Musik zu Hause.

Class D-Verstärker

Der Class D-Digitalverstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es digital. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Außerdem weist der Class D-Digitalverstärker, anders als herkömmliche AB-Verstärker, einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Das Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Wenn Sie den DBB einschalten, werden die Bässe im Niederfrequenzbereich elektronisch unterstützt. Dadurch wird der Klang konsistenter wiedergegeben - insbesondere bei niedrigem Lautstärkepegel. Sie hören immer beeindruckende Bässe.

Mobilfunk-Abschirmung

Die Mobilfunk-Abschirmung ist eine fortschrittliche Schaltkreistechnologie, die vor Mobilfunkinterferenzen schützt und störungsfreien Sound garantiert.

Motorisierte iPhone-Basisstation

Der Motor wird entweder durch Drehen des iPhones oder durch die Fernbedienung aktiviert.

Kabellose Fernbedienung

Mit der Infrarotfernbedienung können Sie Ihre Musik von überall im Zimmer steuern.

Batteriebetrieben

Betreiben Sie Ihre Lautsprecher unterwegs mit Batterien.



Daten

Ton

- Frequenzgang: 100 bis 20.000 Hz
- Impedanz: 4

Anschlüsse

- Anschluss: für iPod und iPhone

Außenkarton

- EAN: 87 12581 47712 7
- Länge: 50 cm
- Anzahl der Verpackungen: 2
- Breite: 23.5 cm
- Bruttogewicht: 6.8 kg
- Höhe: 45 cm
- Nettogewicht: 5.6 kg
- Eigengewicht: 1.2 kg

Komfort

- Stromanzeige
- Lautstärkeregelung

Leistung

- Adapter-Typ: 12 V, 2 A

Verpackungsmaße

- Höhe: 21.5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 21 cm
- Tiefe: 48.5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 47713 4
- Bruttogewicht: 3.4 kg
- Nettogewicht: 2.8 kg
- Eigengewicht: 0.6 kg

Zubehör

- AC/DC-Adapter



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 3.3.7

EAN: 87 12581 47713 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com