



Philips
Hovedtelefoner med
mikrofon

14,8 mm drivere/åben bagside
Øretelefon

SHE3015WT

Ekstra bas

Blødt design til behagelig pasform

Philips SHE3015-hovedtelefoner med bløde ørepuder giver en behagelig pasform. Fås i iøjnefaldende farver. Den indbyggede mikrofon og fjernbetjening gør håndfri tale i mobiltelefonen til en leg.

Nyd kvalitetslyden

- 14,8 mm højttalerdrivere, der giver lyd af høj kvalitet
- Neodym-magneter forbedrer baseffekt og -følsomhed

Optimal bærekomfort

- Gummibelagte ørepropper, der giver god bærekomfort
- Blød krop, der sikrer en komfortabel pasform

Praktisk design

- Flexi-Grip, designet til at holde
- En indbygget mikrofon bevirker, at du kan skifte fra musik til telefonopkald

PHILIPS

Specifikationer

Lyd

- Akustisk konstruktion: åben
- Frekvenskurve: 9-22.000 Hz
- Membran: PET
- Magnet: Neodym
- Type: Dynamisk
- Stemmerør: kobber
- Højttalerdiameter: 14.8 mm
- Følsomhed: 107 dB
- Max. belastning: 25 mW
- Impedans: 16 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Kabeltype: kobber
- Kabeltilslutning: to i parallel, symmetrisk
- Stik-finish: nikkelbelagt
- Kabellængde: 1 m
- Stik: 3.5 mm

Yderemballage

- Længde: 34,5 cm
- Antal forbrugeremballager: 24
- Bredde: 19,7 cm
- Bruttovægt: 1,2586 kg
- Højde: 16,3 cm
- GTIN: 1 69 23410 73226 6
- Nettovægt: 0,3216 kg
- Taravægt: 0,9370 kg

Indvendig emballage

- Længde: 17,9 cm
- Antal forbrugeremballager: 3
- Bredde: 8 cm
- Højde: 6 cm
- Nettovægt: 0,0402 kg
- Bruttovægt: 0,1287 kg
- Taravægt: 0,0885 kg
- GTIN: 2 69 23410 73226 3

Emballagens mål

- Højde: 17,5 cm
- Emballagetype: Dummy
- Type af hyldeplacering: Dummy
- Bredde: 5,2 cm
- Dybde: 2,8 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 69 23410 73226 9
- Bruttovægt: 0,0339 kg
- Nettovægt: 0,0134 kg
- Taravægt: 0,0205 kg

Produktmål

- Højde: 2,1 cm
- Bredde: 1,6 cm
- Dybde: 1,25 cm
- Vægt: 0,0134 kg

Design

- Farve: Hvid

Vigtigste nyheder

14,8 mm højttalere

Store 14,8 mm højttalerdrivere presset ind i hovedtelefoner med ørepuder, der leverer lyd af høj kvalitet.

Indbygget mikrofon

Med den indbyggede mikrofon kan du nemt skifte fra at lytte til musik og tage telefonopkald, så du altid har forbindelse til det, der betyder mest for dig.

Flexi-Grip

En blød, fleksibel del beskytter kabelforbindelsen mod beskadigelse, der ellers kunne opstå ved gentagen bukning.

Neodym-magneter

Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærkt magnetisk felt, så der opnås større følsomhed i en svingspole, bedre basgengivelse og en højere allround lyd kvalitet.

Gummibelagt øreprop

En gummibelagt øreprop, der giver en helt blød krop med god bærekomfort.

Blød krop

Hovedtelefonens gennemsigtige, gummibelagte krop former sig omkring ørets form og giver en behagelig lytteoplevelse.

