

Philips
DVD Home
Entertainment-System

HTS3000



Klingt einfach fantastisch

Dieses elegante, kompakte und digitale Home Entertainment-System kann nahezu jede Disc im Dolby DTS-Mehrkanal-Sound in hoher Qualität wiedergeben. So können Sie sich zu Hause entspannen und Ihre Lieblingsfilme und -musik optimal genießen.

Lebendige Audio- und Videowiedergabe

- Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound
- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe, natürliche Bilder
- Fortschrittlicher Class D Amplifier für kompakten, kraftvollen Sound

Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- Integrierter UKW/MW-Tuner
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Wiedergabe von DivX, MP3, WMA und JPEG-Digitalfotos

Einfache Installation

- RGB auf Scart: Anschlussmöglichkeit für qualitativ hochwertigen Videoausgang
- Easy-fit™-Anschlüsse mit Farbcodierung für einfache Installation

PHILIPS
sense and simplicity

Technische Daten

Bild/Anzeige

- **D/A-Konverter:** 12 Bit, 108 MHz

Sound

- **Gesamtausgangsleistung:** 200 W
- **Sinus-Ausgangsleistung (RMS):** 4 x 25 W und 2 x 50 W
- **D/A-Konverter:** 24 Bit, 192 kHz
- **Frequenzgang:** 180 - 18000 Hz
- **Signal/Rausch-Verhältnis:** >60 dB
- **Soundsystem:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- **Verbesserung der Soundqualität:** Digitaler Class "D" Verstärker, Nachtmodus
- **Equalizer-Einstellungen:** Action, Cartoon, Klassik, Konzert, Drama, Gaming, Jazz, Lounge, MTV, Nachrichten, Party, RnB, Rock, Sport

Video-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/ SVCD
- **Komprimierungs-Formate:** MPEG I, MPEG2, DivX 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Video-Wiedergabesystem:** PAL, NTSC

Audio-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** Audio-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- **Komprimierungs-Format:** MP3, WMA
- **MP3-Bitraten:** 32 bis 256 kbit/s und VBR

Standbild-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** DVD-R/-RW, CD-R/RW
- **Bildkomprimierungs-Format:** JPEG
- **Bild-Verbesserung:** Drehen, Zoom, Fotos umdrehen, Diashow mit Musikwiedergabe

Tuner/Empfang/Übertragung

- **Frequenz-Bänder:** UKW, MW

Anschlussmöglichkeiten

- **Rückseitige Anschlüsse:** Composite-Video-Ausgang (FBAS), UKW-Antenne, AM/MW-Antenne, Aux-Eingang, Easy-Fit-

Lautsprecherstecker, Scart

Stromversorgung

- **Stromversorgung:** 50 Hz, 230 V
- **Standby-Stromverbrauch:** <1 W

Lautsprecher

- **Satellitenlautsprecher-Treiber:** 3"-Full-Range-Woofers
- **Satellitenlautsprecher-Impedanz:** 4 Ohm
- **Satellitenlautsprecher-Frequenzber.:** 150 bis 20.000 Hz
- **Center-Lautsprecher:** Magnetisch abgeschirmt
- **Center-Lautsprecherchassis:** 3"-Full-Range-Woofers
- **Center-Lautsprecher-Impedanz:** 8 Ohm
- **Center-Frequenzbereich:** 150 bis 20.000 Hz
- **Subwoofer-Treiber:** 6,5"-Hochleistungs-Woofers
- **Subwoofer-Typ:** Passiv
- **Subwoofer-Impedanz:** 8 Ohm
- **Subwoofer-Frequenzbereich:** 45 - 150 Hz

Zubehör

- **Mitgeliefertes Zubehör:** Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, CVBS-Video kabel, UKW-Antenne, MW-Antenne, Betriebsanleitung, Schnellstartanleitung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- **Abmessungen Gerät (B x H x T):** 360 x 55 x 332 mm
- **Gerätgewicht:** 2,6 kg
- **Abmessungen Surround Sound-Lautsprecher (B x H x T):** 100 x 95 x 83 mm
- **Gewicht des Surround-Lautsprechers:** 0,52 kg
- **Abmessungen Center-Lautsprecher (B x H x T):** 100 x 95 x 83 mm
- **Gewicht des Center-Lautsprechers:** 0,59 kg
- **Abmessungen Subwoofer (B x H x T):** 131 x 315 x 386 mm
- **Gewicht des Subwoofers:** 3,62 kg
- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 446 x 417 x 378 mm
- **Gewicht (inkl. Verpackung):** 11,3 kg

Wichtige Produktinfos

Wiedergabe aller Formate

Geben Sie praktisch alle Discs wieder, ob CDs, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW oder DVD+R DL. Erleben Sie die unschlagbare Flexibilität und den Komfort der Wiedergabe aller Ihrer Discmedien auf nur einem Gerät.

Wiedergabe aller Formate

Geben Sie praktisch jedes gewünschte Medienformat wieder, ob DivX, MP3, WMA oder JPEG. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernsehgerät oder Home Entertainment-System – ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer.

Dolby Digital und Pro Logic II

Durch einen integrierten Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.

12 Bit/108 MHz Video-DAC

12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des Originalbildes und der Originalqualität aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die Bilder sehen dadurch natürlicher und lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.

fortschrittlicher Class D Amplifier

RGB auf Scart-Verbindung

RGB auf Scart ist eine Kabelverbindung, die eine einfache Anschlussmöglichkeit für einen qualitativ hochwertigen Video-Ausgang bietet.

Easy-fit™-Anschlüsse

Farbkodierte Anschlüsse erleichtern das Anschließen der Lautsprecher und des Subwoofers an das Home Entertainment-System, da die Stecker lediglich in die entsprechenden farblich markierten Buchsen auf der Rückseite eingesteckt werden müssen.



Ausstellungsdatum
2009-02-12

Version: 2.0.9

12 NC: 8670 000 25592
EAN: 87 12581 30409 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com