

Philips  
Bärbar DVD-spelare med  
Zero Bright Dot™-skärm

25,9 cm (10,2") widescreen-LCD

PET1031



## Swivel Screen, förbättrade tittarvinklar

Upp till 5 timmars uppspelning

Se på film med Philips bärbara PET1031-DVD-spelare med 10,2" LCD-skärm och 180-graders vridskärm. Du kan även dela med dig av dina bästa videoupplevelser tack vare SD-kortplatsen och USB 2.0-anslutningen. Levereras med resväska.

### Hänge dig åt AV-underhållning på resan

- Spela upp DVD-, DVD+/-R- och DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- och MPEG4-filmer
- DivX Ultra för förbättrad uppspelning av DivX-mediefiler
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Dela JPEG-bildfiler med Picture CD

### Perfekt visning var som helst

- Zero Bright Dot™-skärm för optimal bildskärmskvalitet
- 10,2-tums TFT LCD-skärm med hög upplösning ger fantastisk bildvisning
- Njut av filmer i 16:9 widescreen-format
- Inbyggda stereohögtalare av hög kvalitet

### För ultimat bekvämlighet

- Upp till 5 timmars kontinuerlig uppspelning\*
- 180-gradersvridskärm ger förbättrade tittarvinklar
- USB 2.0-anslutning och SD-minneskortplats
- Resefodral medföljer

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Funktioner

### Spela upp DVD, DivX och MPEG4

Med DivX®-support kan du njuta av DivX®-kodade videofilmer hemma i TV-soffan.

DivX®-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på medier som CD-R/RW, minneskort och DVD-video. Du kan spela DivX®-CD-skivor på vissa DVD-spelare, DVD-recorder och hemmabiosystem.

### Dela bild-CD (JPEG)

Multi-Format-kapaciteten gör att du kan titta på bilder på resan och spela upp de flesta

skivformaten med maximal skivkompatibilitet och bildupplevelse.

### Zero Bright Dot™-skärm

Njut av bilder av högsta kvalitet utan störande tomma punkter på LCD-skärmen. LCD-skärmar har ofta felaktigheter som kallas "döda pixlar" i LCD-branschen. Ett begränsat antal "döda pixlar" ansågs tidigare vara en oundviklig bieffekt av LCD-skärmtillverkning i stora volymer. Med Philips stränga kvalitetskontrollprocedurer som används vid tillverkningen av våra bärbara DVD-spelare tillverkas våra LCD-skärmar med noll tolerans

för "döda pixlar". Utvalda bärbara DVD-spelare är utrustade med Philips Zero Bright Dot™-garanti så att du får optimal bildskärmskvalitet.

### USB 2.0 och SD-kortplats

Upplev hur snabbt och bekvämt du kan överföra foton, videoklipp och MP3-musikfiler när du har tillgång till större kapacitet via USB 2.0. Du kan även öka kapaciteten för att lagra foton, videon och MP3-musikfiler på Philips-spelaren genom att sätta i ett SD-kort i den inbyggda SD-kortplatsen.



# Specifikationer

## Bild/visning

- Displayskärmtyper: LCD TFT
- LCD-paneltyp: Antireflexpolarisering
- Diagonal skärmstorlek (tum): 10,2 tum
- Upplösning: 800 (B) x 480 (H) x 3 (RGB)
- Ljusstyrka: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastförhållande (medel): 250:1
- Effektiv visningsyta: 222,0 x 133,2 mm
- Bildpunktavstånd: 0,1905 (B) x 0,1905 (H) mm
- Svarstid (medel): 30 ms

## Ljud

- Uteffekt: 250 mW RMS (inbyggda högtalare)
- Uteffekt (RMS): 10 mW RMS (hörlurar)
- Signal/brusförhållande: > 80 dB (linjeutgång), > 76 dB (hörlurar), > 62 dB (inbyggda högtalare)

## Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA, Picture CD
- Skivuppspelningslägen: OSD, Repetera A-B, Vinkel, Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, Repetering, Blandad uppspelning, Sakta bakåt, Sakta framåt, Zoom
- System för videouppspelning: NTSC, PAL
- Komprimeringsformat: Divx, MPEG4

## Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- WMA-bithastighet: 32–192 kbit/s

## Anslutningar

- DC-in: 9–12 V
- AV-utgång: Komposit (CVBS) x1
- Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar x 2
- SD-/MMC-kortplats: SD-kortplats
- USB
- Andra anslutningar: Komponentvideoutg, linjesprängavsökn, S-videoutgång

## Bekvämlighet

- Stöttålig
- Indikering vid batteriladdning

## Tillbehör

- AC/DC-adapter: DC-in 9-12 V; 110-240 V, 50/60 Hz
- Biltillbehör: cigarettändaradapter, 12 V DC
- Fjärrkontroll: AY5507 tunn fjärrkontroll
- kablar: A/V-kabel x1, S-videokabel x1, komponentkabel x1
- Bruksanvisning: 16 språk
- Tillbehör som medföljer: S-videokabel, Komponentvideokabel, Resefodral

## Effekt

- Batteriets livslängd: Upp till 5 tim.
- Batterityp: Inbyggt batteri

## Mått

- Huvudförpackningens mått: 355 x 308 x 460 mm
- Antal i förpackning: 3
- Vikt på huvudkartong: 9,0 kg
- Förpackningstyp: D-box
- Förpackningens mått (B x H x D): 336 x 282 x 145 mm
- Produktens mått (B x H x D): 270 x 32 x 188 mm
- Produktvikt: 1,3 kg



Publiceringsdatum  
2011-10-19

Version: 2.0.2

12 NC: 8670 000 37405  
EAN: 87 12581 39866 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)