

Philips  
Intern stasjon

DVD  
20x ReWriter

SPD6105BD



## Skriv og lag etikett til DVDene med én enhet

Det pålitelige merket.

Din plate, ditt prosjekt. Hvorfor bruke håndskrift når du kan lage dine egne profesjonelle etiketter som gjenspeiler minnene dine!

### Opplev den nyeste teknologien

- Stasjon med LightScribe-funksjon
- Dobbeltlags skriver for +R og -R, DL-medier
- DVD-RAM-format støttes

### Overlegen ytelse

- 8x skrivehastighet på DVD+R DL
- Lagringskapasitet på 8,5 GB på en enkeltsidig dobbeltlagsplate
- Utrolig 20x skrivehastighet

### Svært pålitelig og robust

- Dynamisk kalibrering gir skrivekvalitet ved høy hastighet
- Trygg og pålitelig overskriving med Seamless Link

### Anvendelighet

- CD- og DVD-brenner og etikettskriver i én enhet
- Plug & Play for enklere installering
- Snu platen og merk den ved å bruke veiledningen i tre trinn

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Spesifikasjoner

### Skrivehastighet

- **CD-R:** 48X (7200 kB/sek) ved CAV
- **DVD+R:** 20X (27 000 kB/sek) ved CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10 800 kB/sek) ved Z-CLV
- **DVD-R:** 20X (27 000 kB/sek) ved CAV
- **DVD-R DL:** 8X (10 800 kB/sek) ved Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12X (16 200 kB/sek) ved PCAV

### Omskrivingshastighet

- **CD-RW:** 24X (3600 kB/sek) ved CAV
- **DVD+RW:** 8X (10 800 kB/sek) ved CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 kB/sek) ved CLV

### Lesehastighet

- **Tilgangstid:** 160 ms
- **Bufferstørrelse:** 2 MB
- **CD-R:** 48X (7200 kB/sek) ved CAV
- **DVD-ROM:** 16X (21 600 kB/sek) ved CAV
- **DVD-RAM:** 5X (6750 kB/sek) ved PCAV

### Tilkoblingsmuligheter

- **Grensesnitt:** SATA
- **Andre tilkoblinger:** 12 V DC-inngang, IDE-grensesnittkontakt, Valgbryter overordnet/underordnet, Analog audio venstre/høyre ut, DC-strømkontakt, Digital lydutgang

### Anvendelighet

- **Enkel installering:** Plug-and-Play
- **Enkel bruk:** Slik gjør du-håndbok, trinn for trinn

### Systemkrav

- **Harddiskplass:** 650 MB
- **PC-operativsystem:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Processor:** Pentium 4 1,3 GHz eller høyere CPU
- **RAM-minne:** 128 MB

### Tekniske spesifikasjoner

- **Fuktighet:** 15–80 % RF (ingen kondens)
- **Temperaturområde for drift:** 5–50 °C
- **Sikkerhetsstandarder:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024, FCC part 15
- **Temperaturområde for oppbevaring:** -40–65 °C

### Ytre eske

- **Bruttovekt:** 12,7 kg
- **Yttereske (L x B x H):** 48,5 x 47 x 22 cm
- **Nettovekt:** 9 kg
- **Taravekt:** 3,7 kg

### Mål, emballasje

- **Emballasjemål (B x H x D):** 26 x 21 x 10,7 cm
- **Bruttovekt:** 1,2 kg
- **Nettovekt:** 0,9 kg
- **Taravekt:** ,3 kg

## Produkt høydepunkter

### LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling gjør merkepenner og upraktiske klistremerker overflødige! Snu din brennbare/overskrivbare CD eller DVD med spesialoverflate, sett den inn igjen i stasjonen og "brenn" fantastiske etiketter som ser og føles profesjonelle ut. Du kan blande tekst og tilpasset grafikk ved hjelp av programvaren som følger med, og til og med legge til etiketten senere. Dette gjør det enklere enn noen gang å finne arkiverte filmer, musikk, bilder og datafiler.

### Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering optimaliserer DVD-skrivekvaliteten på DVD+RW-stasjoner med høy hastighet.

### Dobbeltskriver for +/- DL

Ny stasjon som gjør det mulig å skrive på både 8,5 GB +R og -R dobbeltlagsmedier

### Brenner og skriver i ett

LightScribe-teknologien gir deg etikettskrivingsfunksjoner for CD- og DVD-brenneren.

### Plug-and-Play

Plug and Play gjør det mulig å installere eller tilføye en ny komponent og få den til å virke, uten at det er nødvendig å utføre en kompleks installeringsprosedyre eller en teknisk analyse.

### Seamless Link

Seamless Link hindrer at plater ødelegges på grunn av skrivefeil.

### Lagringskapasitet på 8,5 GB

Lagre 8,5 GB med data eller 4 timer video i DVD-kvalitet på én enkeltstående dobbeltlagsplate

### DVD-RAM

DVD-RAM-formatet støttes. Det gjør dette produktet til en virkelig MultiRecording-stasjon som støtter alle CD- og DVD-formater.

