



Philips
Multimedia Speakers 2.0

Udgang til hovedtelefon,
lydindgang
12 W



SPA1260



Dynamisk lyd

med denne PC-højttaler

Med kraftfuld 3 W RMS-stereoeffekt og ultrasmart, glansfuld overflade er Philips SPA1260/12-højttalerne lige så flotte at se på som at lytte til!

Fyldig, kompleks lyd

- Basreflekshøjttalere giver dyb og kraftig bas
- Samlet udgangseffekt på 3 W RMS
- Driveren med dæmpning reducerer vibrationer og lydforvrængning

Moderne design

- Attraktiv højglans-finish

Enkelhed

- Praktisk Aux-ind- og udgang til hovedtelefoner på forsiden af højttaleren
- Kompatibel med alle medier

PHILIPS

Specifikationer

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 14,5 x 10,5 x 18 cm
- Vægt: 0,95 kg

Lydsystemer

- Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz
- Inputimpedans: 10 ohm
- Samlet udgangseffekt: 3 W
- Strøm: 220V 50 Hz
- Signal/støjforhold: >75 dB
- THD: <1%

Lydsystemer, L/R kanaler

- Lydforstærker: Klasse-AB forstærker
- Kanalseparation: >45 dB
- indgangssensitivitet: 600 Mv
- Nominel udgangseffekt: 1,5 W x 2

Venstre/højre højttaler

- Drivereffektområde: 1 - 5 W x 2
- Frekvensområde: 75 Hz - 20 kHz
- Norminel impedans: 4 ohm
- Følsomhed: 85 dB (2,83 V/1 m)
- Højttalerdriver: 2,5"



Tilslutningsmuligheder

- Kabellængde: 1,5 m
- Stik: 3,5 mm stereo

Indhold af emballage

- Lynstartguide
- Antal satellitter: 2

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 25,4 x 17,2 x 13 cm
- EAN: 87 12581 63982 2
- Bruttovægt: 1,4 kg
- Nettovægt: 1,1 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Dummy
- Taravægt: 0,3 kg
- Type af hyldeplacering: Dummy

Yderemballage

- Bruttovægt: 5,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 63982 9
- Ydre indpakning (L x B x H): 27 x 26,2 x 35,4 cm
- Nettovægt: 4,4 kg
- Antal forbrugereballager: 4
- Taravægt: 1,5 kg

Vigtigste nyheder

Basreflekshøjttalere

Et kammer bag højttalerdriveren, som leder luft til akustisk indstillede ventilationsåbninger, der er indbygget i højttaleren, giver bastonerne en mere kraftig, realistisk lyd.

Højglans-finis

"Pianosort" højglans-finis ser fantastisk ud både i klassiske og moderne omgivelser.

AUX-ind- og udgang til hovedtelefon



Nu kan du nyde din yndlingsmusik og underholdning online endnu lettere og mere praktisk via Aux-ind- og udgangsstikket til hovedtelefonerne på forsiden af højttalerne. Hvis du vil tilslutte et andet udstyr end computeren, skal du sædvanligvis tage 3,5 mm stikket ud af computeren, og det er ikke altid belejligt. Men med Aux-ind- og udgangen til hovedtelefonerne på forsiden kan du hurtigt og nemt lytte til musik direkte fra næsten enhver enhed.

Driver med dæmpning

En enkelt højttalerdriver modtager normalt en specifik frekvensafsnitsvibration nær kanten af membranen, hvilket ofte resulterer i lydforvrængning. Dette problem kan løses ved at anvende Mylar, en ensartet monomer og et meget lettere materiale, end man normalt bruger, omkring drivercylinderen. Materialet omgiver cylinderen i en perfekt symmetrisk ring, og den deraf følgende dæmpende effekt undertrykker den asynkrone vibration, hvilket giver en mere balanceret og naturlig lyd.



Udgivelsesdato
2014-08-09

Version: 3.0.5

12 NC: 8670 000 88601
EAN: 87 12581 63982 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com