

Philips
Home Theater και DVD
Recorder με i.LINK και
υποδοχές Easy-fit™

LX7500R



SHOWVIEW



Η απόλυτη εμπειρία εγγραφής

Σας ενοχλούν τα διάφορα κουτιά κάτω από την τηλεόρασή σας; Με τη λύση οικιακής ψυχαγωγίας all-in-one για εγγραφή DVD της Philips, μπορείτε τώρα να απολαύσετε ταινίες και μουσική χωρίς περιπλοκές, από την άνεση του σπιτιού σας.

Εγγραφή από τηλεόραση ή φωτογραφική μηχανή σε DVD

- ShowView για γρήγορο και εύκολο προγραμματισμό
- Ψηφιακή είσοδος i.LINK για τέλεια ψηφιακά αντίγραφα από βιντεοκάμερα
- Επωφεληθείτε από την διαθέσιμη υψηλή συμβατότητα DVD

Ασυναγώνιστη απόδοση ήχου και εικόνας

- Σήμα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας
- Dolby Digital για ταινίες ή συναυλίες με πλήρη περιβάλλοντα ήχο
- Ψηφιακός περιβάλλον ήχος DTS για πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο
- Dolby Pro Logic II για περιβάλλοντα ήχο από στερεοφωνικές πηγές
- Cinema Center Speaker™ για ρεαλιστική κινηματογραφική εμπειρία

Αναπαράγει σχεδόν όλες τις μορφές δίσκου

- Ταινίες: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Μουσική: CD, CD-R/RW και MP3-CD

Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση

- Υποδοχές Easy-fit™ με χρωματική κωδικοποίηση για απλή εγκατάσταση



PHILIPS

sense and simplicity

Προδιαγραφές

Μέσα αποθήκευσης

- Μέσα εγγραφής: DVD+RW, DVD+R

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα DVD, Βίντεο CD, SVCD, CD, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD-R, DVD-RW (Λειτουργία εικόνας)

Εγγραφή εικόνας

- Λειτουργίες εγγραφής: M1: 60 λεπτά, M2: 120 λεπτά, M2x: 150 λεπτά, M3: 180 λεπτά, M4: 240 λεπτά, M6: 360 λεπτά, M8: 480 λεπτά
- Σύστημα εγγραφής: PAL

Δέκτης/λήψη/μετάδοση

- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL
- Σύστημα τηλεόρασης: PAL, SECAM
- Σύνθετος δέκτης: Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW, FM
- Αριθμός προεπιλεγμένων καναλιών: 40
- RDS: Όνομα σταθμού

Εικόνα/Οθόνη

- Μετατροπές A/D: 10 bit, 54 MHz
- Μετατροπές D/A: 10 bit, 54 MHz

Εγγραφή ήχου

- Φορμά κωδικοποίησης: Dolby Digital 2.0

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM

Ήχος

- Μετατροπές ψηφιακού/αναλογικού ήχου: 24 bit, 96 kHz
- Μετατροπές A/D: 24 bit, 96 kHz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >80 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): 75 dB
- Συνακρόαση (1 kHz): 85 dB
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 90 dB
- Συχνότητα απόκρισης: 30-20000 Hz
- Αντίσταση: 3 Ohm
- Ολική Αρμ.Παραμ.: 10
- Ισχύς εξόδου (RMS): 6 x 100 W
- Βελτιώσεις ήχου: ClearVoice, Μεγαλοφωνία, Νυκτερινή λειτουργία, Έλεγχος πριμών και μπάσων

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος i.LINK DV(IEEE1394, 4 ακίδων), Είσοδος S-Video, Είσοδος CVBS, Είσοδος ήχου L/R
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Άλλες συνδέσεις: SCART1 (CVBS, έξοδος S-video/RGB), SCART2 (CVBS, είσοδος S-video/RGB), Έξοδος βίντεο συνιστωσών προοδ. σάρ., Ψηφιακή οπτική είσοδος, Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος ήχου, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Υποδοχές ηχείων για εύκολη εφαρμογή, Έξοδος, Αριστερή/δεξιά αναλογική είσοδος 2x, Είσοδ. κεραίας ραδιοσυχνот./έξοδ. TV, Κεραία FM, Κεραία MW

Ευκολία

- Βελτιώσεις προγραμματισμ./χρονοδιακόπτη: ShowView, Χειροκίνητος χρονοδιακόπτης, Εγγραφή "με ένα άγγιγμα", Πρόγρ.ημερήσιας/εβδομαδιαίας επανάλ., Χειρισμός εγγραφής VPS/PDC, Αυτόματη δορυφορική εγγραφή
- Προγραμματιζόμενες μνήμες: 6
- Διάρκεια προγραμματισμού: 1 μήνας

Τάση

- Παροχή ρεύματος: 200-240 V, 50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 5 W

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: Κεντρικό ηχείο, Ηχεία στην πρόσοψη, Υπογούφερ, Ηχεία Surround
- Δορυφορικό ηχείο: 2 δρόμων, Καλώδια Click-Fit, Μαγνητική προστασία στην πρόσοψη, 4 επιδαπέδια στηρίγματα
- Εύρος συχνοτήτων δορυφορικού ηχείου: 150-20000 Hz
- Αντίσταση δορυφορικού ηχείου: 4 ohm
- Οδηγοί δορυφορικού ηχείου: Τουίτερ τύπου Ribbon 3 ιντσών, Γούφερ πλήρους εύρους 2x 3 ιντσών
- Κεντρικό ηχείο: 2 δρόμων, Καλώδια Click-Fit, Cinema Center speaker, Μαγνητική προστασία
- Εύρος συχνότητας κεντρικού ηχείου: 150-20000 Hz
- Σύνθετη αντίσταση κεντρικού ηχείου: 4 ohm
- Οδηγοί κεντρικού ηχείου: Τουίτερ 1,75", Γούφερ μεσαίου εύρους 4x 2 ιντσών
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 30-150 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm
- Πρόγραμμα οδήγησης υπογούφερ: Γούφερ 6,5 ιντσών υψηλής απόδοσης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κεντρικού ηχείου (Π x Υ x Β): 435 χιλ. x 73,5 χιλ. x 65 χιλ. χιλ.
- Βάρος κεντρικού ηχείου: 1,13 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 969 x 512 x 390 χιλ.
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 x 75 x 335 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 5,4 κ.
- Διαστάσεις βάσης (Π x Υ x Β): 240 x 882 x 240 χιλ.
- Βάρος βάσης: 3,8 κ.
- Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 154 x 361 x 350 χιλ.
- Βάρος υπογούφερ: 3,78 κ.
- Διαστάσεις συστήματος περιβάλλοντος ήχου (Π x Υ x Β): 73 x 282 x 73 χιλ.
- Βάρος ηχείου Surround: 0,75 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 3" κ.

Αξεσουάρ

- Παρεχόμενα εξαρτήματα: 1x κεντρικό ηχείο, 1x υπογούφερ, 2x δορυφορικά ηχεία στην πρόσοψη, 2x δορυφορικά ηχεία στο πίσω μέρος, 4 βάσεις για ηχεία, Καλώδιο ρεύματος, Καλώδιο ήχου, Ομοαξον.καλ. κεραίας ραδιοσυχνοτήτων, Κεραία FM/MW, Οδηγός γρήγορης χρήσης, Τηλεχειριστήριο, Καλώδιο

scart, Εγχειρίδιο χρήσεως, Πιστοποιητικό εγγύησης, Philips DVD+RW 2.4x, Ομοαξονικό ψηφιακό καλώδιο ήχου, Καλώδιο σήματος βίντεο (R/G/B)

- Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: 2x Longlife AA



Ημερομηνία έκδοσης
2007-02-20

Έκδοση: 5.0

12 NC: 9073 100 11893
EAN: 87 10895 80693 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com



Κύρια σημεία προϊόντος

ShowView

Με το σύστημα ShowView, το μόνο που χρειάζεται για τον προγραμματισμό του video recorder είναι να εισαγάγετε τον αριθμό του ShowView (ένας μοναδικός κωδικός έως εννέα ψηφία, αν και συνήθως είναι μικρότερος) που εμφανίζεται δίπλα σε κάθε τηλεοπτικό πρόγραμμα στους περισσότερους οδηγούς TV.

Ψηφιακή είσοδος i.LINK

Γνωστό και ως IEEE 1394 και FireWire. Το i.LINK είναι το παγκόσμιο πρότυπο σύνδεσης ψηφιακών συσκευών βίντεο που χρησιμοποιείται σε ψηφιακό οικιακό εξοπλισμό βίντεο, όπως βιντεοκάμερες DV και D8, καθώς και σε PC. Μεταφέρει εύκολα όλα τα ηχητικά σήματα και σήματα βίντεο μέσω ενός μόνο καλωδίου. Με την ψηφιακή είσοδο βίντεο i.LINK μπορείτε να αντιγράψετε τα οικιακά σας βίντεο, διατηρώντας την αρχική ποιότητα ψηφιακής εικόνας.

Υψηλό επίπεδο συμβατότητας DVD+RW

Προοδευτική σάρωση

Προοδευτική σάρωση διπλασιάζει την κάθετη ανάλυση της εικόνας, με αποτέλεσμα μια σαφώς ευκρινέστερη εικόνα. Αντί πρώτα να αποστέλλεται το πεδίο με τις περιττές γραμμές στην οθόνη και στη συνέχεια το πεδίο με τις άρτιες γραμμές, και τα δύο πεδία εγγράφονται την ίδια στιγμή. Στιγμιαία δημιουργείται μια πλήρης εικόνα με χρήση της μέγιστης ανάλυσης.

Περιβάλλον ήχος Dolby Digital

Επειδή τα συστήματα Dolby Digital και DTS, τα κορυφαία πρότυπα πολυκάναλου ψηφιακού ήχου, εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας περιβάλλοντα ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

Ψηφιακός περιβάλλον ήχος DTS

Το DTS παρέχει ανώτερο surround ήχο με τις ταινίες DVD.

Περιβάλλον ήχος Dolby Pro Logic II

Το Dolby Pro Logic II είναι ένας προηγμένος αποκωδικοποιητής matrix που παρέχει πέντε κανάλια περιβάλλοντος ήχου, συμπεριλαμβανομένων δύο καναλιών περιβάλλοντος ήχου πλήρους φάσματος, από οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή.

Cinema Center Speaker™

Επαναδημιουργήστε και βιώστε ρεαλιστική κινηματογραφική εμπειρία κατευθείαν στο χώρο σας με το Cinema Center Speaker™. Χάρη στο ευρύτερο "sweet spot" (βέλτιστη θέση ακρόασης) που προσφέρουν 4 γούφερ πολλών κατευθύνσεων και ένα τουίτερ υψηλής συχνότητας τοποθετημένα με ακρίβεια σε διαφορετικές γωνίες, από τη προσκήνιο, το παρασκήνιο και τους διαλόγους, διακρίνονται περισσότερα βάθη ήχου. Μέσω των επαναστατικών γούφερ πλήρους φάσματος 2" παρέχεται φυσική, πεντακάθαρη αναπαραγωγή ήχου, η οποία εξασφαλίζει μια απίστευτη εμπειρία μέσω οθόνης' που σας δημιουργεί την αίσθηση ότι απλώς ότι βρίσκεστε σε αίθουσα κινηματογράφου αλλά ότι έχετε μπει μέσα στην ίδια την ταινία.

Ταινίες πολλαπλών μορμά

Η λειτουργία αυτή σας παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής σε πολλαπλά μορμά δίσκου για μέγιστη συμβατότητα δίσκων και απόλαυση θέασης.

Μουσική πολλαπλών μορμά

Δυνατότητα αναπαραγωγής πολλαπλών μορμά για την αναπαραγωγή των περισσότερων μορμά δίσκου για μέγιστη συμβατότητα δίσκων και απόλαυση ακρόασης.

