

Philips  
Sistema mini Hi-Fi MP3



FWM143

## Ascolta i tuoi file di musica CD-MP3 preferiti in piena sonorità

Ottieni il massimo dai brani musicali con il sistema mini Hi-Fi FWM143 Philips dotato di altoparlanti Bass Reflex a 2 vie per un audio più potente. Ottimizza le impostazioni audio regolando il bilanciamento per i diversi generi musicali con il controllo audio digitale.

### **Arricchisci la tua esperienza audio**

- Potenza totale in uscita 2 x 20 W RMS
- Sistema di altoparlanti Bass Reflex a 2 vie per un audio potente

### **Ascolto senza limiti della tua musica preferita**

- 10 ore di musica su CD-MP3
- Sintonizzatore AM/FM
- Riproduttore di cassette stereo

### **Impostazioni audio personalizzate**

- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifiche

## Audio

- Potenza dell'audio totale (RMS): 40 W
- Potenza in uscita: 800 W PMPO
- perfezionamento audio: Dynamic Bass Boost, controllo audio digitale

## Altoparlanti

- Altoparlante principale: Woofer da 4", Tweeter piezo, 2 vie, Sistema altoparlanti Bass Reflex
- Numero di altoparlanti: 2

## Riproduzione audio

- Tipo caricatore: Caricatore
- Numero di dischi: 1
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modalità riproduzione dischi: Ricerca brano successivo/precedente, Avanzamento/Indietro veloce, 20 brani programmabili, Ripetizione riproduzione, Ripetizione casuale
- tecnologia piastra a cassette: Meccanica
- Numero piastre: 1

## Registrazione audio

- Supporti registrazione: Nastro

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM, Stereo FM, OM

## Connettività

- Collegamenti audio: Ingresso Aux RCA



- Cuffia: 3,5 mm
- Altri collegamenti: Antenna OM

## Praticità

- Orologio: Su display principale
- Tipo display: LCD
- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Spegnimento automatico

## Accessori

- Manuale dell'utente: 16 lingue
- Accessori inclusi: Antenna AM, Telecomando, Adattatore pin piatto, Antenna FM/OM
- Libretto di garanzia: Versione globale
- Guida rapida
- Telecomando: 20 tasti
- Contenuto della confezione standard: Garanzia internazionale

## Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 220 x 292 x 285 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 190 x 292 x 183 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 510 x 350 x 416 mm
- Peso incluso imballaggio: 9,5 Kg

## Alimentazione

- Alimentazione: 200-240 V
- Consumo energetico in stand-by: 1 W

# In evidenza

## Altoparlanti Bass Reflex 2 vie

Sistema di altoparlanti Bass Reflex a 2 vie per un audio potente

## 10 ore di musica su CD-MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

## Sintonizzatore AM/FM

Sintonizzatore AM/FM

## Riproduttore di cassette stereo

Riproduttore di cassette stereo

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

## controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.



Data di rilascio  
2009-03-13

Versione: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38014  
EAN: 87 12581 40373 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)