

Philips  
Minisistem Hi-Fi

MP3/WMA

FWM372



## Bucurați-vă de muzică digitală cu tehnologia de redare USB Direct

Împliniți-vă toate dorințele cu minisistemul Philips Hi-Fi MP3/WMA cu MAX Sound, pentru a vă bucura de un sunet puternic. Bucurați-vă de muzica dvs. digitală cu un sistem de mare putere prin intermediul tehnologiei USB Direct.

### Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni

- Sistem de boxe pe 3 căi cu port MAX pentru bași
- 2x60W RMS/2x120W muzical

### Audiție mai lungă, plăcere mai mare

- Savurați muzică în format MP3 sau WMA din dispozitivele dvs. USB portabile
- 60 de ore de muzică WMA-CD sau 30 de ore de muzică MP3-CD
- CD changer pentru 3 CD-uri
- Casetofon deck dual logic cu redare automată

### Setări personalizate pentru sunet

- MAX Sound, pentru amplificare instantanee
- Dynamic Bass Boost, pentru un bas dramatic, mai profund
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Virtual Ambience Control oferă setări de sunet simulate

# PHILIPS

## Specificații tehnice

### Sunet

- **Putere de ieșire:** 2x120 W PMPO
- **Caracteristici superioare sunet:** MAX Sound, Dynamic Bass Boost 3 trepte, 4 moduri de control a sunetului, Virtual Ambience Control

### Boxe

- **Difuzor principal:** 3 căi, Sistem de boxe Bass Reflex, Woofer de 5,25", Tweeter de 2", Piezo
- **Nr. de boxe:** 2

### Redare audio

- **Tip încărcător:** Carusel 3 CD
- **Nr. de discuri:** 3
- **Medii de redare:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Acceptă etichetă ID3**
- **Format compresie:** MP3, WMA
- **Moduri redare disc:** 99 de piese programabile, Repetare piesă/disc/program, Redare aleatorie
- **Tehnologie Cassette Deck:** Full Logic
- **Număr de casetofoane:** 2
- **Moduri USB Direct:** Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Derulare rapidă înapoi/înainte, Stop, Repetare, Shuffle, Redare program

### Înregistrare audio

- **Caracteristici înregistrare:** Nivel automat înregistrare, Înreg. sincroniz. de pe CD

### Tuner/Recepție/Transmisie

- **Reglare automată digitală**
- **Mărci de tunere:** FM, MW, AM
- **RDS:** Știri, Tip program, Radio Text, Reglare ceas prin RDS, Nume post de radio

- **Setări prestabilite stație:** 40
- **Caracteristici superioare tuner:** Memorare automată, Plug & Play

### Conectivitate

- **USB:** Port USB
- **Intrare AUX:** Intrare linie-in
- **Căști:** 3.5
- **Alte conexiuni:** Antenă FM, Antenă MW

### Confort

- **Consum în regim Standby:** 1 W
- **Alarmer:** Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep
- **Ceas:** Pe afișajul principal
- **Tip ecran:** FTD
- **Indicații:** Mod DIM

### Accesorii

- **Accesorii incluse:** Cablu de alimentare CA, Antenă FM/MW, Ghid de utilizare rapidă, Manual de utilizare, Certificat de garanție
- **Telecomandă:** 32 de taste cu 2 baterii AA

### Dimensiuni

- **Dimensiuni set (L x Î x A):** 265 x 310 x 367 mm
- **Dimensiuni boxă principală (L x Î x A):** 248 x 310 x 195 mm
- **Dimensiuni ambalare (L x Î x A):** 611 x 411 x 440 mm
- **Greutate cu ambalaj inclus:** 15,6 kg

### Alimentare

- **Alimentare:** 200-240 V, 50Hz
- **Consum în stare de repaus:** <1 W

## Caracteristici principale produs

### Redare muzică prin USB Direct

Conectați memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dvs. stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.

### 2x60W RMS/2x120W muzical

### CD changer pentru 3 CD-uri

### 60 ore de muzică WMA-MP3-CD

### MAX Sound

Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvențele joase, crește performanța volumului, creând o experiență audio impresionantă printr-o simplă atingere a butonului MAX Sound. Circuitul electronic MAX Sound calibrează sunetul existent și setările volumului, amplificând instantaneu basul și volumul, fără distorsiuni. Atât spectrul sonor, cât și volumul sunt amplificate semnificativ, adăugând forță piesei ascultate. MAX Sound vă permite să obțineți ce este mai bun de la sistemul dvs. audio fără să fie necesar să modificați setările complicate ale egalizatorului.

### Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dvs. să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

### Control digital pt. sunet

Tehnologia Digital Sound Control vă permite să selectați niveluri presetate de redare a anumitor benzi de frecvențe, în funcție de stilul muzicii. Puteți alege între mai multe moduri: Optim, Jazz, Rock, Tehno, Pop sau Clasic. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

### Virtual Ambience Control

Virtual Ambience Control (VAC) creează un mediu sonor virtual în care publicul poate auzi muzica așa cum ar suna în diferite medii reale. Setările de sunet VAC simulează digital efectele acustice caracteristice încăperilor speciale, cum sunt sălile de reuniuni, de cinema, de jocuri electronice, sălile de concert, discotecile și Internet cafe-urile. Recreând ambianța sonoră din diferite medii, VAC vă oferă exact ceea ce doriți să auziți.

### Sistem de boxe pe 3 căi cu port MAX

### Casetofon deck dual logic



Data lansării 2006-08-23

Versiune: 2.0

12 NC: 9073 100 13051  
EAN: 87 10895 93024 6

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.  
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Toate drepturile rezervate.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Nu este suportată muzică cu Digital Right Management.